Інструкція користувача

FullHD Відеодомофон

Монітор

Характеристики монітора

Застереження

- Дякуємо, що вибрали наш товар. Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед встановленням.
- * Якщо у вас виникли сумніви щодо посібника користувача, зв'яжіться з нами.
- * Може бути деяка різниця між описом в посібнику користувача та реальним продуктом, оскільки наш продукт постійно оновлюється. Просимо вибачення, якщо ця інструкція не містить всі останні оновлення.

MC-0334-V4.0

3MICT

		CTP
1.	Опис	2
2.	Підключення	6
3.	Зауваження щодо монтажу	10
4.	Схема підключення	10
5.	Дзвінок відвідувача	11
6.	Переадресація	12
7.	Спостереження	13
8.	Виявлення руху	14
9.	Режим очікування	15
10.	Главное меню	16
11.	Специфікація	30
12.	Інструкція тривоги	31
13.	Монтаж монітору	31
14.	Комплектация	32

Опис

Примітка:Схеми для різних моделей моніторів, не всі моделі мають однакове керування, оберіть відповідну модель.















	NO.	Назва	Опис
	1	Індикатор 1	Індикатор живленння
	2	Індикатор 1	Індикатор викличної панелі 1
	3	Індикатор 2	Індикатор викличної панелі 2
	4	TFT екран	ТFT екран для перегляду зображення
	5	Кнопки управління	Сенсорні кнопки
	6	Мікрофон	Передає голос на зовнішній пристрій
	7	Динамік	Відтворює голос із зовнішнього пристрою
	8	Кнопка налаштувань	Кнопка керування меню налаштувань
	9	Слот для SD картки	Вставте картку в цей слот для запису фото та відео
	10	Збільшення гучності	Збільшення гучності дзвінка на внутрішньому пристрої або збільшення гучності в режимі інтеркому
	11	Зменшення гучності	Зменшення гучності дзвінка на внутрішньому пристрої або зменшення гучності в режимі інтеркому





6

Підключення Тип В



Підключення Тип С



Підключення Тип D



Опис значків

Перегляд відео (Live)	0	Монітор показує відео с камери і с визивної панелі.
Знімок екрану (відео)	(MF)	Робить знімок з камери і визивної панелі.
Примусовий запис		Починає і закінчує запис по кпопці з камери і визивної панелі.
Відкриття замка визивної панелі	0-	У режимі виклика / визначення руху / спостереження, при натисканні кнопки відкриття на моніторі, відбудеться відкриття замка, який під'єднаний до визивної панелі.
Відкриття замка під'єднаного до монітора		У режимі виклика / визначення руху / спостереження, при натисканні кнопки відкриття на моніторі, відбудеться відкриття замка, який під'єднаний до монітора.
Налаштування		Налаштування гучності виклика, яскравості, контрастності, насиченості картинки на екрані.
Внутрішній дзвінок	0	Монітор працює у режимі внутрішнього виклика.
Прийняти виклик	0	 Прийняти виклик - початок розмови. Під час пергляду на моніторі відео у режимі (Live) з визивною панеллю - початок розмови.
Завершити виклик	9	Під час виклика, визначення руху натиснувши цю кнопку ви перейдете у режим очікування

10

Зауваження щодо монтажу

- Електричний замок / блок живлення / камера не входять в комплект поставки, ви можете придбати будь-який електричний замок сумісний с цим обладнанням.
 - У стандартному комплекті підтримується Нормально відкритий метод відкривання замка(N.O.). Це означає, що в нормальному стані контакти відкриті, тому замок знаходиться постійно в закритому стані. Якщо натиснути кнопку відкриття, контакт змінюється на зачинений і замок відкривається.
 - Домофон живиться від вбудованного блоку живлення або від зовнішнього (опціонально). Домофон з вбудованним блоком живлення, можна застосовувати у широкому діапазоні напруги (100 В - 240 В). Підключить штекер живлення перед встановленням пристрою, як вказано нижче.



🌔 Використання і вибір проводів наведені нижче.

 4-жильний екранований чи неекранованний режим з'єднування: Відстань ≤ 28м(4*0.2мм²); Відстань ≤ 50м (4*0.3мм²); Відстань ≤ 80м (4*0.5мм²)



 З-жильний звичайний неекранований + відеопровід (75-3) режим з'єднування:



3. Мережевий кабель САТ5



Неекранований мережевий кабель(≤ 50м)



Дзвінок відвідувача

 У режимі очікування відвідувач натискає кнопку виклику на визивній панелі 1.

2. Починає грати рінгтон одночасно на моніторі та на визивній панелі,

за замовчуванням час двінку 30 секунд.

3. На екрані монітора з'являється зображення відвідувача.

 Натискання на кнопку розмови припинить виклик, і відвідувач може почати розмову між визивною панеллю та монітором протягом 120 секунд.

5. Натискання на кнопку відкрити відчинить замок, який підключенний до визивної панелі, імпульс відкриття за замовчуванням 2 секунди.

6. Зображення буде на екрані протягом 20 секунд, щоб власник міг побачити,

що відвідувач увійшов всередину и вимикається автоматично.

7. Можна натиснути кнопку завершення для завершення дзвінка.

👔 УВАГА

- 1. Розмова автоматично завершиться через 20 секунд після відчинення.
- 2. Монітор з SD картой зберігає відео від початку до кінця рохмови.

(Якщо увімкнений режим запису відео)

 Монітор з SD картой зробить під час дзвінка, користувач також може зробити фото у будь який час.

- 4. Не можна переключити зображення на іншу камеру під час розмови.
- 5. Інша визивна панель може відтворити голосове повідомлення.

6. Одночасно може дзвонити лише одна визивна панель, друга не буде дзвонити, якщо дзвонить перша.

- 7. Якщо монітор з SD картой, встановіть режим запису відео та увімкніть повідомлення, якщо монітор не відповідає 30 секунд, визивна панель запропонує відвідувачу: "будь ласка, залиште повідомлення" і запише. відео 30 секунд, після цього зупинеться і повернеться у режим очікування.
- Якщо у режимі налаштувань починаєтся дзвінок з визивної панелі, монітор перериває режим налаштувань і переходить у режим дзвінка.

Переадресація

Функція переадресації доступна тільки при підключенні мінімум двох моніторів і однієї викличної панелі.

Два типи переадресації: переадресація дзвінка і внутрішній виклик.

Переадресація дзвінка

Переадресація дзвінка з одного монітора на інший.

- Коли іде виклик з визивної панелі на монітор, щоб відповісти натисніть кнопку розмови на моніторі.
- Довготривале натискання на кнопку показує розширення, використовуйте кнопку плюс чи мінус, щоб обрати інший монітор, натисніть кнопку налаштувань, щоб виконати переадресацію. Примітка: монітор обраний
- для переадресації повинен бути увімкнений і підключенний відповідно.
- Монітор отримує переадресацію дзвінка разом з зображенням від визивної панелі.
- 4. Натисніть кнопку розмови щоб почати розмову з визивною панеллю.
- 5. Натисніть кнопку відкриття під час розмови, щоб відкрити замок.
- 6. Натисніть кнопку завершення, щоб завершити розмову.

• Внутрішній дзвінок

Внутрішній дзвінок - це можливість подзвонити і поговорити між двома моніторами. Для внутрішнього дзвінка необхідно підключення двох моніторів.

- В режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку переадресації, у головному меню оберіть інший монітор.
- Натисніть кнопку плюс чи мінус, щоб обрати інший монітор, і натисніть кнопку налаштувань для дзвінка.
- Обидва монітори почнуть дзвонити, якщо не буде відповіді, дзвінок завершиться через 1 хвилину.
- Натисніть кнопку розмови, щоб почати говорити з іншим монітором, за замовчуванням розмова триває 2 хвилини.
- 5. Натисніть кнопку завершити, щоб припинити розмову.

Спостереження

Натисніть на кнопку "Монітор" і зображення с Двері 1, Двері 2, Камери1 чи Камери 2 з'явиться на екрані монітора.

- Щоб почати спостереження, у режимі очікування натисніть кнопку монітора або піктограму монітора у головному меню.
- 2. Натисніть кнопку "Монітор" один раз для спостереження двері 1, натисніть двічі для спостереження камери 1, натисніть тричі для спостереження двері 2 натисніть чотири рази для спостереження камери 1, натисніть п'ять раз для повернення у режим очікування (також можна натиснути кнопку "завершення дзвінка", щоб повернутись у режим очікування).
- Час спостереження за замовчуванням становить 60 секунд, якщо час сплине, монітор автоматично повернеться у режим очікування.
- Під час спостереження монітор може чути голос від визивної панелі, але визивна панель не чує голос від монітору.
- 5. Під час спостереження визивної панелі натисніть кнопку налаштувань, натисніть кнопку розмови, щоб почати розмову з визивною панеллю, натисніть кнопку відкриття, щоб відкрити замок, натисніть кнопку знімок, щоб зробити знімок, і натисніть кнопку відео для запису відео. Також можна увійти у налаштування зображення, гучності виклика, яскравості екрану, контрастності, насиченості.
- Натисніть кнопку завершення розмови, щоб завершити розмову і повернутись в режим очікування.

🚺 ПРИМІТКА:

- Якщо включенний один канал (наприклад включений двері1) можна натиснути кнопку спостереження ще раз для припинення спостереження.
 Якщо один з цих каналів не підключенний, на моніторі не буде видно зображення звідти.
- Якщо в системі 2 монітори чи більше, головний монітор і додатковий будуть показувати одночасно однакове зображення.
- Якщо під час спостереження відвідувач натисне кнопку виклика, система припинить спостереження і перейде у режим виклика.
- Під час спостереження монітор не може робити знімки і запис автоматично, користувач може робити це вручну.

Виявлення руху

 У режимі очікування натисніть кнопку налаштування > налаштування дверей > налаштування камери > оберіть пристрій > натисніть кнопку налаштування, щоб увімкнути виявлення руху, натисніть кнопки збільшення чи зменшення, щоб переключити виявлення руху.

2. У режимі очікування натисніть кнопку налаштування > системні налаштування > натисніть кнопку налаштування оберіть перемикач виявлення руху, натисніть кнопки збільшення чи зменшення, щоб включити перегляд виявлення руху.

3. Коли увімкнено виявлення руху дверей або камери, у режимі очікування виявлення руху буде спрацьовувати, якщо хтось рухається перед пристроєм, а монітор покаже зображення, якщо попередній перегляд виявлення увімкненний; якщо на моніторі вимкненний попередній перегляд виявлення руху, монітор не буде відображати зображення, але буде записувати відео, і користувачі може знаходити зображення або відео в історії записів виявлення.

Умови для виявлення руху:

- Якщо включене 1-канальне виявлення руху, наприклад Двері 1, якщо хтось підходить до дверей 1, активується виявлення руху Дверей 1. Виявлення руху іншого пристрою не активується навіть коли перед ним буде рух.
- Якщо включене виявлення руху на 2 канали, пристрій, який виявляє рух перший, активується спочатку, інший пристрій повинен почекати доки перший пристрій закінчить виявлення руху і потім ативується.
- Якщо в монітор є SD-карта, він робить знімок або автоматично записувати відео під час активації виявлення руху.
- 4. Під час роботи фотової картинки: вмикається попередній перегляд виявлення руху, фонова картинка перестане показуватись і переключиться на виявлення руху, коли активовано виявлення руху; попередній перегляд виявлення вимкнений, фонова картинка перестане показуватись і буде нагадування "Виявлено рух".

Примітка: Тривалість запису виявлення руху панелі за замовчуванням 1 хвилина, після 1 хвилини виявлення руху автоматично припиняється.

Режим очікування

Режим очікування: режим годинника та режим фонового малюнка.

1. Режим годинника

Інтерфейс режиму годинника складається з двох частин: дата: рік / місяць / дата / година / хвилина; Клавіша швидкого доступу: запис розмови / запис повідомлення / запис виявлення руху / запис тривоги



1). В інтерфейсі меню монітор повернеться в режим очікування, через хвилину, (крім відтворення музики, відеокліпу, картинки).

2). У режимі годинника дисплей вимкнеться через 1 хвилину без дії.

 Коли дисплей вимкнений натисніть кнопку
 і поверніться в режим годинника, фонової картинки не буде, якщо годинник увімкнеться.
 Якщо є якийсь непрочитаний запис дзвінків, запис повідомлень,

запис виявлення руху, запис тривоги, на відповідному значку відображатиметься кількість непрочитанних повідомлень.

5). У режимі годинника користувач може натиснути кнопки плюс і мінус, щоб перемістити курсор для вибору ярлика, і натиснувши клавішу налаштувань, щоб увійти в інтерфейс запису для перегляду.

2. Режим фонової картинки

Режим фонової картинки відображатиме фотографії з SD-карти по списку, коли перебуває в режимі очікування.



ПРИМІТКА:

Вставивши-SD-карту в монітор, автоматично-створюється папка— — — "DigitalFrame",користувач зобовязаний помістити зображення в цю папку, щоб система почала їх відтворення.

Головне меню

У режимі очікування натисніть кнопку налаштувань, щоб увійти в головне меню. Головне меню включає: Внутрішній дзвінок, Налаштування, Спостереження, Медіа, Подія, Вдома, Блокування, Режим очікування. Натисніть кнопку плюс та мінус, щоб перемістити курсор вправо або вліво, натисніть кнопку вибору. Натисніть завершити для повернення в режим очікування.



1.Добавочный вызов

Після входу на цю сторінку ви можете побачити 6 піктограм. Перші п'ятьце інші пристрої, крім цього пристрою. Якщо користувач вибрав один з них для дзвінка, користувач може поговорити з іншим монітором (внутрішній блок). Шоста піктограма для виклику всіх внутрішніх блоків. Після вибору цієї піктограми для виклику всі внутрішні блоки задзвонять, лише один внутрішній пристрій може відповісти на дзвінок та почати розмову.



2. Налаштування



2.1 Налаштування системи

	ID монітора		3	\sim
	Час	(01) < 16	
	Дата	< 201	9) < 04) <	16 >
	Формат дати	\langle	MM/DD/YY	\rightarrow
	Мова	\langle	Українська	\rightarrow
	Годинник	\langle	Увімк.	\rightarrow
-	Звук	\langle	Увімк.	\rightarrow
norema	Перегляд MD	\langle	Увімк.	\rightarrow
	Звук дзвінка	\langle	Вимк.	\rightarrow
	Зачинений замок	\langle	H3	\supset
	Час розблокування	$\langle \langle \rangle$	2s	

[Ідентифікатор пристрою] Означає ідентифікатор цього пристрою, діапазон від 1 до 6. 1 означає головний монітор, від 2 до 6 означає, що монітори в приміщенні є додатковими. Кожна группа підтримує 6 моніторів максимум.

[Час і дата] 24-годинна система часу, користувач може встановити годину, хвилину. Можна встановити Дату рік, місяць, день.

[Формат дати] Три типи РР-ММ-ДД / ММ-ДД-РР / ДД-ММ-РР.

[Мова] Включає кілька мов.

[Годинник] Показує, чи включенний годинник у режимі очікування. Якщо його вимкнено, при повернені в режим очікування з головного меню він буде чорним.

[Звук] Вказує, чи є звук кнопок під час роботи з монітором.

[Попередній перегляд виявлення руху] Вказує, чи відображається виявлене зображення на моніторі, коли спрацьовує виявлення руху. Якщо попередній перегляд включенний, виявлене зображення відображатиметься на моніторі; попередній перегляд виключенний, виявлене зображення не буде показано, але запис все одно виконується. Звук дзвінка 】 Означає, що звук дзвінка панелі можна вмикати та вимикати

[Зачинений замок] Нормально відкритий (НО) або нормально зачинений (НЗ), коли встановлено нормально відкритий стан, користува повинен встановити тип розблокування з постачанням струму, а коли встановлено нормально зачинений стан, користувач повинен встановити тип розблокування без постачання струму, наприклад магнітний замок.

[Час розблокування в приміщенні] Вказує час розблокування монітору. Діапазон становить 1 сек - 10 сек, за замовчуванням - 2 сек.

2.2 Налаштування викличної панелі

~		двөрі	/двері 1		
	Перемикач вмик.	\langle	Увімк.	\rightarrow	
	Час відкриття	\langle	2s	\rightarrow	
	Тип запису	$\langle \langle \rangle$	Відео	\rightarrow	
Eo	Виявлення руху	$\langle \rangle$	Вимк.		
	Чутливість вр	$\langle \langle \rangle$	Середня	\rightarrow	
двөрі 1	Тривалість	\langle	20s	\rightarrow	
20	Повідомлення	\langle	Вимк.	\rightarrow	
Deepl 2	Час повідомлення	\langle	30s	\supset	
Anobiz	Тип сигналу	\langle	Auto	\supset	
	Тип сигналу	\langle	Auto	\supset	
\sim		Мелодія		\square	

Цей інтерфейс може налаштовувати параметри викличної панелі 1 та викличної панелі 2 відповідно.

[Перемикач вмикання] Позначає стан цього каналу. Якщо ввімкнено, можна використовувати викличну панель. Якщо вимкнено, виклична панель відключена. Перемикач вмикання викличної панелі 1 не регулюється і може бути лише увімкненим.

[Час відкриття] Вказує час відкриття з панелі виклика. Діапазон становить 1 сек - 10 сек, за замовчуванням - 2 с.

[Режим запису] Існує два режими запису, Запис і знімок. Запис означає, що коли відвідувач натискає кнопку виклику викличної панелі, монітора за допомогою SD-карти автоматично починає запис до кінця дзвінка або до натискання користувачем кнопки покласти трубку. Знімок означає, що коли відвідувач натискає кнопку виклика викличної панелі, монітор з SD-картою автоматично робить фотографію камери викличної панелі, і користувач може також натиснути кнопку налаштування для безперервного захоплення.

[Виявлення руху] Вкажіть, чи слід виявляти та записувати, коли об'єкт рухається перед камерою пристрою.

[Повідомлення] Вказує на те, що якщо відвідувач дзвонить на монітор, мешканець відсутній вдома або не відповідає, відвідувач може залишити рапис повідомлення. Цей перемикач за замовчуванням вимкнено.

[Час повідомлення] Вказує, як довго відвідувач може записувати повідомлення після початку запису. Можна встановити 30 сек, 60 сек, 120 сек, за замовчуванням 30 сек.

[Режим сигналу] Він розділений на три режими: Авто, PAL та NTSC. Якщо встановлено значення Авто, у приміщенні монітор автоматично визначає стандарт викличної панелі.

[Тип сигналу] Існує сім типів сигналів: CVBS, AHD720, AHD1080, TVI720, TVI1080, CVI720, та CVI1080. Якщо для сигналу встановлено значення PAL або NTSC, ці сім типів можуть бути вибрані та використані. Якщо для сигналу встановлено значення Авто, тип сигналу не вибирається і вакріплюється за типом автоматичного сигналу.

[Налаштування дзвінка] Тут ви можете встановити тривалість дзвінка, режим дзвінка, вибір дзвінка, гучність дзвінка відповідного каналу в різні періоди часу.

^		Мелодія / Мелодія 1
	Початок	
Мелодія 1	Кінець	(12) (00)
2	Тривалість мелодії	
Мелодія 2	Тип	(стандарт)
4	Мелодія	$\langle 1 \rangle$
Мелодія З	Гучність мелодії	<
\sim		

Період часу дзвінка 1 за замовчуванням - 6:00-12:00, період дзвінка 2 за замовчуванням - 12:00-18:00, час дзвінка 3 за замовчуванням - 18:00-6:00, період часу можна регулювати.

【Час дзвінка】 Коли виклична панель дзвонить на монітор, двінок припиняється через проміжок часу. Діапазон часу становить 5 сек - 45 сек, за замовчуванням 30s. [Режим дзвінка] Можна обрати стандартний режим та режим, визначений користувачем. Стандартний режим означає, що в моніторі ______ ____ використовується рінгтон дзвінка за замовчуванням; режим користувача означає, що рінгтон дзвінка використовується с SD-карти (рінгтон. потрібно

помістити в папку "Рінгтон" на SD-карті, ця папка створюється на SD-карті автоматично, якщо вона встановлена в монітор, або може бути створена на ПК вручну).

[Вибір дзвінка] У стандартному режимі є 12 мелодій дзвінка для додаткових; за замовчуванням - перший сигнал дзвінка. У режимі користувача ви можете вибрати мелодію дзвінка в папці "Дзвінок". [Гучність дзвінка] Тут ви можете встановити гучність дзвінка та гучність кнопок внутрішнього монітора, від 1-10. За замовчуванням 7.

2.3 Налаштування камери



Цей інтерфейс може налаштовувати параметри Камера 1 і Камера 2 відповідно.

[Статус] Означає стан цього каналу. Якщо встановити значення увімкнено, камеру працює. Якщо встановлено значення вимкнено, камера вимкнена.

[Тип датчика] Канали Камера 1, Камера 2 відповідають статусу вводу-виводу (див. Опис стану внизу), що означає коли спрацьовує тривога, вона активує відповідний канал, щоб зробити запис в журнал тривоги або зробити знімок.

[Зазвичай відкритий] У звичайних умовах датчик підтримує постійну низьку напругу. Якщо вихід напруга переходить від низької до високої, спрацьовує сигнал тривоги.

[Зазвичай закритий] У звичайних умовах датчик підтримує постійну високу напругу. Якщо вихідна напруга переходить від високої до низької, спрацьовує сигнал тривоги.

[Вимк.] Якщо сигналізація зовнішнього датчика не використовується, встановіть значення статусу "Вимк.".

[Час тривоги] Вказує тривалість тривоги після того, як камера фіксує тривогу. Діапазон чаєу становить 1-20 сек, за замовчуванням 5 с. —

[Режим запису тривоги] Існує два режими запису: Запис відео та Знімок. Запис означає, коли спрацьовує сигнал тривоги, внутрішній монітор із SD-картою автоматично починає запис доти, доки тривога не закінчиться або користувач не натисне кнопку відключення, щоб зупинити запис вручну.

[Виявлення руху] Вказує, чи слід виявляти та записувати, коли об'єкт рухається попереду пристрою.

[Чутливість виявлення руху] Показує чутливість виявлення руху. У тому числі низька, середня і висока.

Низька: означає, що виявлення руху важко викликати.

Середня: вказує, що виявлення руху спрацьовує легше.

Висока: вказує на те, що виявлення руху легко викликати.

[Тривалість виявлення руху] Час запису виявлення руху можна встановити на 1-5 хвилин, а за замовчуванням встановлено показник 1 хвилина.

[Режим сигналу] Існує три режими: автоматичний, PAL та NTSC. Якщо встановлено значення Авто, монітор автоматично визначає сигнал камери.

[Тип сигналу] Існує сім типів сигналів: CVBS, AHD720, AHD1080, TVI720, TVI1080, CVI720, та CVI1080. Якщо тип сигнала встановлений PAL або NTSC, ці сім типів можуть бути вибрані та використані разом. Якщо обрати сигнал Авто, тип сигналу не вибирається і закріплюється автоматично.

2.4 Інформація о системі



[Версія обладнання] Відображення поточної версії обладнання. [Версія ПЗ] Відображення поточної версії програмного забезпечення. [Версія прошивки] Відображення поточної версії МСU.

[Дата випуску] Показує дату випуску поточного програмного забезпечення.

[SD залишається вільним місцем] Показує вільний простір та загальний простір поточної SD-карти.

2.5 Налаштування сцени

	Фонова картинка	<	Вимк.		
	інтервал зміни		6s		
Сцена	Фонова музика	\langle	Вимк.		
	Гучність	\langle	7	\supset	

[Фонова картинка] Після увімкнення фонової картинки, монітор буде відтворювати зображення на SD-карті після повернення до режима очікування (потрібно вставити файл зображення у папці "Digital Frame" на SD-карті).

[Час фонової картинки] Позначає час як довго відтворюється картинка, коли монітор перебуває у стані фонової картинки.

[Фонова музика] Увімкнена фонова музика в режимі очікування. Повина бути SD-карта. (Потрібно помістити музичні файли MP3 у папку "BgMusic" на SD-карті).

[Гучність фонової музики] Позначає гучність фонової музики, діапазон гучності становить 1-10

2.6 Налаштування досвідченого користувача

	Копировать на SD карт	ry (<	Ok)	
	Версія ПО				
	Перезагрузка	(<	Ok	>)	
	Версія прошивки				
	Очистка SD карты		Ok		
Продвинутый О системі	Дата випуску Сброс настроек	(<	Ok		
	Ємність SD карти				

[Функція автоматичного зберігання] Якщо не вставлено SD-карту, монітор зробить знімок та запис події кожного разу під час дзвінка, сигналізації або виявлення руху, зберігає у пам'яті. Якщо користувач здійснює зберігання вручну, система також автоматично записує знімок у пам'яті.

Примітка: Ця функція може робити лише фотографії, а відео - ні. Ємкість флеш пам'яті приблизно 5 Мб, коли флеш пам'ть закінчиться, попередній запис буде перезаписано.

[Копіювати на SD карту] Натисніть кнопку налаштувань, щоб мідтвердити копіювання на SD-карту. Натисніть "Так", щоб скопіювати зображення з пам'яті на SD-карту, з'явиться повідомлення о копіюванні. Після успіху копіювання повідомлення закриється автоматично, натисніть "Ні", щоб закрити вікно.

[Перезапустити систему] Натисніть "Так", щоб перезапустити монітор.

[Форматування SD] Натисніть кнопку налаштувань, щоб підтвердити форматування SD-карти. Натисніть "Так", монітор відформатує SD-карту, з'явиться "Форматування...". Після завершення з'явиться повідомлення "Форматування успішне" та "SD-карта успішно вставлена". Якщо в моніторі немає карти SD, з'явиться повідомлення "Немає SD-карти".

[Скидання до заводських налаштувань] після підтвердждення натисканням кнопки налаштувань буде запропоновано відновити заводські налаштування. Натисніть "Так", щоб відновити заводські налаштування, і з'явиться повідомлення "Заводські налаштуванння відновлені, система незабаром перезавантажиться".

3. Медіа



3.1 Музика

	Медія / Музика
	-Mean's to Be. mps
	God's Plan mps
	Nice For Whatungs
•	
Музика	
	Поп. стор.) (Наст. стор.)

У мультимедійному інтерфейсі увійдіть у меню музики, щоб побачити список музичних файлів, та скористайтесь кнопкою збільшення або кнопкою зменшення, щоб вибрати музику для відтворення. В інтерфейсі музичного плеєра Ви можете побачити список музики, функціональні кнопки, режим відтворення, хід відтворення та гучність.



K			
Попередня пісня	Наступна пісня	Пауза	Програвання
\bigcirc	(L)	\rightarrow	*
Повтор всього	Повтор цього	Послідовне	Випадкове

 Наведіть курсор на кнопку вибору за допомогою кнопки збільшення або зменшення та натисніть кнопку налаштування для підтвердження. (Цей параметр застосовується до попередньої, наступної, паузи, програванння)
 За допомогою кнопки збільшення або зменшення перемістіть курсор, щоб обрати режим програванння, і натисніть кнопку налаштування. 3. Наведіть курсор, кнопкою збільшення або зменшення кнопку, щоб обрати гучність, натисніть кнопку підтвердження щоб підтвердити і натисніть кнопку збільшення або зменшення ще раз, щоб відрегулювати гучність. Діапазон гучності - 0-10, а за замовчуванням - 07.

4. Під час відтворення утримуйте збільшення або зменшення для

швидкого перемотування вперед або назад.

Примітка:

1. Користувачеві потрібно помістити музичні файли MP3 у папку "BgMusic" на SD-карті, щоб знайти та показати їх.

2. Якщо відвідувач зателефонує або спрацює тривога під час програвання, програвання зупиниться і переключіться на викличну панель або екран камери.

3.2 Відео



У мультимедійному інтерфейсі увійдіть у меню відео, щоб переглянути список файлів. Натискайте збільшення або зменшення для переміщення курсору, щоб обрати потрібний відео, натисніть кнопку налаштування для підтвердження.



Тривале натискання кнопки збільшення або зменшення для швидкого перемотування відео вперед або назад. Коротке натискання кнопки збільшенння або зменшення або кнопки налаштування підказує хід

Примітка:

1). Збережіть відео в корені SD-карти.

 Якщо відвідувачі зателефонують на внутрішній монітор або спрацьовує сигнал тривоги під час програвання, програвання зупиниться і переключіться на зображення панелі або камери.
 Відтворення фільмів - список відтворення циклічний; Якщо є лише один фільм, буде показано той самий фільм знову і знову.

3.3 Фото



У мультимедійному інтерфейсі увійдіть в меню фотографій, щоб переглянути список файлів, використовуйте кнопку збільшення та зменшення для переміщення курсору, щоб вибрати фотографію для відтворення, та натисніть кнопку налаштування щоб підтвердити.



Під час відтворення зображення наступне зображення буде відтворюватися автоматично, якщо тільки відтворення не призупинено (час перемикання наступного зображення збігається з часом перемикання фонового зображення). Для зупинки відтворення натисніть кнопку налаштування. Потім натисніть кнопку збільшення та зменшення для відтворення попередньої або наступної картинки. Натисніть кнопку покласти трубку щоб повернутися до списку зображень. (Клацніть будь-яку кнопку, щоб викликати функціональну кнопку).————— Користувачеві потрібно помістити фотографії в папку "Фонова картинка" на SD-карті, щоб знайти та показати.

3.4 Файли



У мультимедійному інтерфейсі натисніть меню Файли, щоб побачити папку SD-карти. Увійдіть в SD-карту, щоб побачити чи створена папка. Автоматично створені папки - це папка "Фонова картинка", "Музика" папка, папка "Дзвінок", папка "Повідомлення" та папка "Виклична панель' (ця папка прихована в моніторі, і її можна побачити, тільки підключивши SD-карту до комп'ютера.



Папка "DigitalFrame" (Фонова картинка)

В ній зберігаютья зображення фонових картинок.

Папка "BgMusic"

В ній зберігаються фонові музичні файли для моніторів.

Папка "MessageImport"

Функція налаштування повідомлень дозволяє користувачеві встановити визначений сигнал попередження про вихід повідомлення.

Зберігайте записаний голосовий файл у цій папці.

У менеджері файлів знайдіть і клацніть файл, а потім автоматично – імпортуйте його у флеш-пам'ять, щоб замінити сигнал попередження за замовчуванням.

Примітка: Запит голосового файлу має формат mp3, розмір файлу - до 2 Mб.

Папка "Ring" (Дзвінок)

В ній зберігаються визначені користувачем файли дзвінка.

Папка "DOORBELL" (Вхідний дзвінок)

В цій папці знаходяться чотири папки: папка "ALARM", папка"CALL", папка "MD", папка "MSG".

[Папка "ALARM"] В ній зберігаються записи після того, як на моніторі спрацьовує сигнал тривоги.

[Папка "CALL"] В ній зберігається історія дзвінків визивної панелі та монітора.

[Папка "MD"] В ній зберігаються записи виявлення руху визивної панелі.

[Папка "MSG"] В ній зберігаються записи повідомлень монітору.

Усі записи вищезазначених чотирьох папок можна побачити в меню Подій.

4. Події



У цьому інтерфейсі ви можете побачити запис дзвінків, запис повідомлень, запис виявлення руху та сигнал тривоги відповідно, і ви також можете побачити тип запису, час, пристрій та чи був запис прочитаний.

1). Після вибору запису довгим натисканням відобразиться відкрити, видалити, видалити все та закрити.

 Користувач може натиснути кнопку "Монітор", щоб перейти на попередню сторінку і натиснути кнопку "Розмови", щоб перейти на наступну сторінку.

5. "Вдома", "Не вдома", "Режим сну"

 У режимі "Вдома": якщо в монітор встановлена SD-карта, під час дзвінка з викличної панелі на монітор, на панелі і моніторі буде програватись повідомлення від відвідувача після звичайного дзвінка протягом 30 секунд; якщо SD-карта не встановлена, після дзвінка протягом 30 секунд монітор та визивна панель завершать розмову автоматично.

2). У режимі "Не вдома": відвідувач може залишити повідомлення безпосередньо після здійснення дзвінка, якщо в монітор встановлена SD-карта; якщо в монітор не встановлена SD-карта, монітор автоматично завершить розмову.

3). "Режим сну": під час дзвінка визивної панелі,на моніторі та визивній панелі відсутній сигнал дзвінка, але можна відповісти як за звичай. Якщо в монітор встановлена SD-карта, система переходить у режим повідомлення після 30 секунд; якщо SD-карта не встановлена, після 30 секунд визивна панель автоматично відключиться.

6. Відкриття / закриття

Відкрийте замок, що підключається до монітора.

7. Режим очікування

Повернутися до сторінки очікування.

8. Налаштування параметрів зображення

Після дзвінків на викличну панель виберіть параметри зображення на моніторі. Параметри налаштування зображення включають: гучність дзвінка, яскравість, контрастність і насиченість. Натисніть кнопки збільшення або зменшення, щоб налаштувати розмір параметра. Перемістіть курсор, щоб вибрати опцію і натисніть кнопку налаштування. Коли колір номера зміниться, натисніть кнопку збільшення, щоб збільшити значення, натисніть кнопку зменшення, щоб зменшити значення. Після налаштування натисніть кнопку налаштування ще раз для підтвеодження.

Примітка:

параметр кольору можна встановити під час спостереження, дзвінків, тривоги, виявлення руху та інші зображення.

[Гучність домофона] Значення можна встановити від 0 до 10, за замовчуванням 07.

[Яскравість] Значення можна встановити від 0 до 50, значення за замовчуванням - 25.

(Контрастість **)** Значення можна встановити від 0 до 50, за замовчуванням - 25.

【Насиченість】 Значення можна встановити від 0 до 50, за замовчуванням - 25.



Специфікація

Формати	АНD 720P / 1080P / CVBS, CVI, TVI відео вихід
Екран	7" LCD дісплей
Роздільна здатність	1980*1024
Стандарт відео	PAL/NTSC system
Режим виклику	Двостороннє спілкування
Споживання живлення	Максімум 1200 мА
Блок живлення	Зовнішній блок живлення DC; Вбудований блок AC100-240V
Температура	0~+50°C
Монтаж	Накладний монтаж
Максимальна ємність SD-карти	2 ГБ ~ 128 ГБ карти 10 класу ТF (карта micro SD)
Відеосигнал	CVBS CVI TVI AHD 1080P
Виявлення руху	4 канали виявлення руху
Ємність системи	6 моніторів + 2 викличні панелі + 2 камери
Функції	Відкривання / Спостереження / Інтерком / Переведення / Історія
Переваги	Фонова картинка / Годинник / Повідомлення / Фонова музика

Інструкція тривоги

Контакти клем замикаються, щоб активувати тривогу, і монітор починає сигналізувати. Протягом цього періоду натисніть 🛷 , щоб зупинити тривогу та увійти в режим очікування.

У режимі запису 120 секунд зображення безперервно відображається, записується і зберігається знімок. Протягом цього періоду натисніть 🔊 , щоб зупинити тривогу і перейти в режим очікування.

Схема підключення датчика сигналізації:

Є два типи підключення сигналізації. нормально закритий (NC) або нормально відкритий (NO) вхід. 2 вхідні канали сигналізації без обмеження (можуть бути нормально відкритими або нормально закритими).

Клема ALM датчика сигналізації підключена до клеми ALM монітора (датчик сигналізації живиться від зовнішнього джерела живлення). Клема GND датчика тривоги підключена до GND камери.

Для входу тривоги NO, коли підключені GND та ALM, спрацьовуватиме тривога.

Для входу тривоги NC, коли GND та ALM вимкнені, спрацьовуватиме тривога.

Підходить для будь-якого датчика сигналізації.

Монтаж монітору

\Lambda Примітка:

- Не встановлюйте пристрій поряд з джерелами радіо, еелектричного та магнітного випромінювання
- Не відкривайте самостійно пристрій для уникнення враження електричним струмом.
- Не кидайте, не трясіть, не бийте пристрій, щоб не пошкодити елементи пристрою.
- Оберіть відстань встановлення приблизно 150 см від підлоги.
- Перед встановленням вимкніть пристрій.
- Встановіть пристрій на відстані не меньше 30 см від блоку живлення.
- Уникайте потрапляння води, магнітного випромінювання та хімікатів.

Комплектація

Як встановлювати монітор

Пластикові кріплення Кронштейн

0-



- Інструкція ----- 1 шт
- Якщо відеодомофон має зовнішнє джерело живлення, тоді непотрібно вмикати внутрішнє джерело живлення.

.

50-160cm

Провід