

Сетевая камера инструкции по эксплуатации _{модель №} WV-NM100



Перед подключением и эксплуатацией настоящего устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями и сохраните руководство на будущее.

Производитель заявляет под собственную ответственность, что изделие, к которому относится настоящее заявление, соответствует требованиям стандартов или других нормативных документов касательно директив EEC/73/23 и EEC/89/336.

Предупреждение:

Перед подключением и эксплуатацией настоящего устройства, ознакомьтесь с этикеткой, размещенной на нижней панели.



Предупреждение: Опасность электрического разряда



Предупреждение: Чтобы предотвратить вероятность травмы от электрического разряда не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем.



Символ молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии не изолированого опасного напряжения внутри устройства, которого может оказаться достаточно для возникновения вероятности травмы человека от электрического разряда.



Предупреждение В целях предотвращения вероятности воспламенения или электрического разряда не подвергайте настоящее изделию воздействию влаги или дождя. На изделие запрещается попадание капель или брызг жидкости, равно как и ставить на него емкости с жидкостью (например, вазы).

Серийный номер настоящего изделия расположен на его нижней панели.

Серийный номер следует записать в свободной строке таблицы ниже и сохранить настоящее руководство с записанным номером для идентификации владельца устройства на случай его возможной потери.

WV-NM100

Серийный номер

Модель №.

Предупреждение

В целях предотвращения вероятности воспламенения или электрического разряда не подвергайте настоящее изделию воздействию влаги или дождя. На изделие запрещается попадание капель или брызг жидкости, равно как и ставить на него емкости с жидкостью (например, вазы).

Компания Matsushita Electric Industrial (товарный знак Panasonic) придерживается политики непрерывного развития и оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления и пересматривать или изменять содержимое данного документа без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Ознакомьтесь с настоящими инструкциями.
- 2) Сохраните настоящие инструкции.
- 3) Ознакомьтесь со всеми предупреждениями.
- 4) Следуйте данным инструкциям.
- 5) Не используйте камеру в непосредственной близости от воды.
- 6) Для чистки камеры используйте только сухую материю.
- 7) Не загромождайте вентиляционные отверстия корпуса камеры. Установка камеры выполняется согласно инструкциям производителя.
- 8) Не используйте камеру в непосредственной близости от любых источников тепла, таких как радиаторы, батареи, а так же другие устройства, вырабатывающие тепло.
- 9) Не пренебрегайте безопасностью поляризованных или заземленных вилок. У поляризованной вилки два плоских вывода, один из которых шире другого. У заземленной вилки два плоских вывода и третий заземляющий. Более широкий вывод, как в первом случае, и третий вывод земля во втором, обеспечивают Вашу безопасность. Если входящая в комплект поставки вилка не подходит для Вашей розетки, свяжитесь с электриком на предмет замены розетки.
- 10) Обратите внимание, чтобы расположить шнур питания таким образом, чтобы на него никто не наступал. Так же следует избегать возможных перегибов шнура, в частности на его выходе, возле розетки или вилки.
- 11) Используйте аксессуары/инструменты указанные производителем.
- 12) Используйте указанные производителем треноги, тележки, стойки или стол. Так же можно использовать аксессуары, продающиеся вместе с устройством. Если используете тележку, обращайте особое внимание, чтобы она не перевернулась.



- 13) На время грозы, или если Вы не собираетесь использовать камеру в течение долго периода времени, вытащите вилку из розетки.
- 14) Предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу. Техническое обслуживание необходимо при повреждении устройства, например при повреждении шнура питания или вилки, попадании жидкости или посторонних предметов внутрь камеры, повреждении камеры от воздействия влаги или дождя, когда камера работает некорректно или ее уронили.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ОПИСАНИЕ	6
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	7
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	8
ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ	9
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ АББРЕВИАТУРЫ	9
ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	0
Вид спереди	0
Вид сзади	0
МОНТАЖ КАМЕРЫ	1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛКЛЮЧЕНИЯ 1	2
	2
	2
	5
использование камеры через интернет (подключение тип 5-4)	4
НАСТРОЙКА	5
Подготовка перед настройкой1	5
Настройка камеры с помощью прилагающегося программного обеспечения "Panasonic IP Setup" 1	6
Настройка компьютера в сети1	8
Для Windows 98 SE 1	8
Для Windows 2000	20
Для Windows XP (выбран вид по категориям)	22
Настройка камер в сети	24
Сетевые параметры "Настройка в сети" в зависимости от типа подключения 2	27
Установка плагина MPEG-42	29
Установка программного обеспечения для записи	29
Основные настройки камеры	31
ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ	3
Видеонаблюдение с одной камеры (неподвижное изображение)	33
Видеонаблюдение с одной камеры (видео)	35
Видеонаблюдение с нескольких камер (неподвижное изображение)	37
Видеонаблюдение с камеры, стоящей в предварительно заданном положении	10
Сохранение просматриваемого в текущий момент изображения на компьютере 4	12
Фиксация движения в области наблюдения	13
ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 4	3
Действие, когда зафиксировано движения4	13
Выбор действий, когда зафиксировано движение	4

Элементы на страничке сигнализации тревоги "Alarm"
Выбор области, в которой будет фиксироваться движение
Просмотр изображения, сохраненного камерой
ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СЕРВЕР
Подготовка передачи изображений на сервер
Передача изображений на сервер через заданные интервалы
Передача изображений на сервер, когда фиксируется движение
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
Входной разъем под сигнализацию и выходной разъем AUX
Организация сообщений о тревоги, отправляемых по почте (Alarm Mail)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Дополнительные настройки для режима работы
Настройка изображения
Настройки аутентификации хоста60
Настройки идентификации пользователя
Системные настройки
Настройки SNMP
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВКИ
ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ
ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее устройство представляет собой камеру наблюдения, которую можно подключить к сети.

Можно просматривать видеоматериал с камеры через веб-браузер на персональном компьютере (ПК), если под-ключить камеру к сети – локальной сети или глобальной сети Интернет.

ОПИСАНИЕ

Настоящая камера позволяет делать следующее:

• Можно просматривать видеоматериал через установленный на ПК веб-бразуер

Вы можете просматривать видеоизображение, выполнять настройки и управлять камерой через установленный на ПК веб-браузер, подключив ее к сети.

Примечание: Настройка сетевого окружения выполняется в зависимости от компьютера.

• Можно просматривать как видео, так и стоп-кадры

Идущее с камеры видеоизображение можно просматривать как в виде стоп-кадров (формат JPEG), так и как видео (формат MPEG-4). При желании можно включить/выключить изображение с камеры через веб-браузер.

Примечание: Чтобы вести видеонаблюдение в формате MPEG-4, необходимо установить в веб-браузер плагин.

Можно одновременно отслеживать видеоматериал сразу с нескольких камер на одном мониторе

Можно отслеживать видеоматериал (в виде стоп-кадров) сразу с макс. 4 подключенных камер на одном мониторе

Можно задать действия, которые будут предприняты, когда в зоне наблюдения будет зафиксировано движение

Когда в контролируемой области фиксируется наличие движения, пользователь может задать операции, такие как сохранение видеоизображения, автоматическая отправка сообщения по электронной почте и т.д., которые будут выполнены в этом случае.

После выбора области фиксации движения не выполняйте такие действия как панорамирование/наклон камеры или работа по предварительной установке.

В таком случае границы области будут неточными, что может привести к тому, что не удастся зафиксировать движение в области наблюдения.

• Можно ввести ограничения на доступ

Чтобы запретить доступ незарегистрированных пользователей к просмотру видеоматериала, можно использовать уникальные имена пользователей и пароли. Кроме этого, можно задать уровень доступа для каждого пользователя, благодаря чему можно ограничить возможности конкретного оператора по управлению камерой, настройкам и т.д.

• Можно записывать видеоматериал с камеры на компьютер

Можно записывать/воспроизводить идущий с камеры видеоматериал на компьютер. Примечание: Для этого необходимо установить прилагающееся программное обеспечение для записи материала.

Предупреждения: Предоставьте все работы, связанные с установкой камеры, квалифицированному персоналу по техническому обслуживанию или наладчикам системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Предоставьте все работы, связанные с установкой камеры квалифицированному персоналу по техническому обслуживанию или наладчикам системы.
- Не используйте камеру в условиях, противоречащих указанным температурам, влажности и номинальным характеристикам источника питания

Настоящую камеру можно использовать в следующем диапазоне температур -0°С - +40°С (32°F -104°F) и при влажности ниже 90 %. Характеристики питания камеры – 230 В 50 Гц, переменный ток

• Обращайтесь с камерой аккуратно

Не ударяйте и не встряхивайте камеру, поскольку это может повредить ее.

• На наводите камеру на источники яркого света

Если на экране видеонаблюдения появляется источник яркого света, например прожектор, изображение может получится расплывчатым (размытие по областям повышенной яркости) или возможно появление вертикальных линий выше и ниже яркого объекта.

• Камера предназначена для видеонаблюдения только в помешениях

Не устанавливайте камеру в места, где на нее в течение длительного периода времени будут попадать лучи солнечного света, а так же возле устройств кондиционирования воздуха. Это может привести к деформации, потере цвета, или поломке камеры.

• Для подключения камеры к источнику питания используйте только прилагающийся сетевой адаптер

Не включайте камеру в розетку питания, которая уже нагружена устройством с большой потребляемой мощностью (например, копировальная машина или кондиционер).

• Не прикасайтесь руками к куполу камеры

Появление грязи на куполе камеры приведет к ухудшению качества изображения. При перемещении камеры держите за боковые части

• Не трясите и не роняйте камеру

Это может привести к повреждению или возможности попадания воды в камеру.

• Появление на экране монитора белых или цветных пятен

Это связано с устройством, на котором показывается изображение, и не является неисправностью камеры.

Встроенная резервная батарея

Перед первым включением камеры зарядите резервную батарею. Для этого включите питание примерно на 48 или более часов. Если батарея заряжена недостаточно, то в случае сбоя питания внутренние часы камеры могут показывать неправильное время или рабочие условия могут отличаться от тех, что были до сбоя в питании. Ресурс резервной батареи составляет примерно 5 лет. При необходимости замены батареи обратитесь в тот магазин, где Вы приобретали камеру.

• Чистка камеры

Перед тем, как приступать к чистке камеры, выключите питание. В противном случае это может привести к травмам персонала.

• Не используйте сильные или абразивные моющие средства для чистки корпуса камеры

Если корпус камеры стал грязным, протрите его сухой материей.

Если сухой материей грязь удалить не получается, воспользуйтесь мягким моющем средством и аккуратно протрите корпус.

• Поддержание четкости изображения

Купол камеры нуждается в периодической чистке, которую следует проводить приблизительно раз в месяц. Это необходимо для поддерживания должной четкости изображения.

• Монитор компьютера

Если монитор будет показывать в течение продолжительного периода времени одну и ту же неподвижную картинку это может привести к неисправности экрана монитора. Рекомендуется использовать скринсейверы.

• Широкополосный маршрутизатор

Если камера подключается к Интернет с маршрутизатором, используйте широкополосный маршрутизатор с трансляцией адреса (NAT или IP). По поводу трансляции адреса см. инструкции по эксплуатации, прилагающиеся к маршрутизатору.

• Автоматический перезапуск, если фиксируется ошибка

Камера перезапускается автоматически, когда по какой-либо причине появляется ошибка. Оператор не может управлять камерой примерно в течение 2 минут после перезапуска, пока не будет завершен процесс инициализации, аналогичный тому, что происходит при включении питания первый раз.

• Мы рекомендуем Вам записывать выполненные настройки и сохранять их на будущее. Сбои в питании или неисправность резервной батареи могут привести к потере введенных настроек

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Системные требования

Для выполнения настройки и работы настоящей камеры, персональный компьютер должен отвечать следующим системным требованиям:

Операционная система:	Microsoft [®] Windows [®] 98 Second Edition
	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professional Service Pack 2
	Microsoft [®] Windows [®] Me
	Microsoft [®] Windows [®] XP
	Microsoft [®] Windows NT [®] Workstation 4.0 Service Pack 6a
Компьютер:	РС/АТ Совместимый
ЦП:	Pentium [®] II (300 МГц или выше) для стоп-кадров
	Pentium [®] III или выше для видео (MPEG-4)
Память:	128 МБ или больше
Монитор:	24-битный цвет или выше
	Необходима поддержка разрешения XVGA (1024 ×768) или выше
Сетевой интерфейс:	требуется плата 10/100 Мбит/сек Ethernet [®]
Совместимые сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, RTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, BOOTP, NTP и SNMP
Браузер:	Internet Explorer 5.5, 5.5SP2, 6.0
	Netscape Communicator [®] 4.73, 4.78
	Плагин для видео в формате MPEG-4 работает только под Internet Explorer.
	Его нельзя использовать с Netscape Communicator.
Adobe [®] Acrobat [®] Reader [®] :	Требуется для просмотра инструкций по эксплуатации, прилагающихся на CD-ROM. Если на компьютере не установлен Acroba ^{t®} Reade ^{r®} , последнюю версию Acrobat [®] Reader [®] можно скачать с сайта Adobe Systems Incorporated.
Привод CD-ROM:	Необходим для установки плагина MPEG-4 и просмотра инструкций по эксплуатации, записанных на лазерном диске

! Важно !

- Эта камера не поддерживает текущую версию Netscape 6.х.
- Эта камера не поддерживает сетевой протокол РРРоЕ.
- Если вы просматриваете стоп-кадры и видео через Internet Explorer, войдите в меню [Tool] [Internet options], далее откройте "Internet Options", затем щелкните на закладку [Security] и нажмите кнопку [Custom Level...]. После этого на мониторе появится окно [Security Setting]. Далее, проверьте стоит ли параметр "Enable" (ВКЛ) в следующих опциях:
 - Скрипт ActiveX контролирует безопасность скриптования
 - Запускать ActiveX и плагины
 - Активное скриптование
- Чтобы выполнить настройки proxy-сервера, войдите в [Tool] [Internet options], в окне "Internet Options" выберите [LAN Settings...] и появится окно [Local Area Network (LAN) settings]. Далее проверьте включен ли параметр "Use a proxy server" и "Bypass proxy server for local addresses".
- Если используете Internet Explorer, выберите [Tool] [Internet options], чтобы войти в "Internet Options". Нажмите кнопку [Settings...] в области "Temporary Internet files" на страничке [General], чтобы перейти на страничку [Settings].

Далее проверьте включен ли параметр "Every visit to the page". Если используете Netscape Communicator 4.7х, выберите [Edit] – [Preferences] и откройте окно [Preferences]. Щелкните на [Advanced] – [Cache], и там проверьте включен ли параметр "Every time" для "Document in cache is compared to document on network".

• Cookie записывается, когда камера получает доступ к документу HTML. Если используете Netscape Communicator, отмените параметр "Warn me before accepting a cookie". В противном случае при каждом входе в документ будет появлятся сообщение с предупреждением.

Торговые марки и зарегистрированные торговые марки

- Microsoft, Windows, Windows NT и Windows XP являются регистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или других странах.
- Netscape, Netscape Navigator, Netscape ONE, логотипы Netscape N и штурвал корабля являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Netscape Communications в Соединенных Штатах и других странах. Другие наименования продукции Netscape, использованные в настоящем документе, также являются торговыми марками корпорации Netscape Communications и могут быть зарегистрированы за пределами Соединенных Штатов.
- Ethernet является зарегистрированной торговой маркой корпорации Xerox.
- Другие имена компаний и продукции, имеющиеся в этих инструкциях по эксплуатации, могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- Распространение, копирование, разбор программного ядра, декомпиляция, экспорт и т.д. в нарушении законов экспорта, распространяющихся на программное обеспечение в настоящем документе, запрещены.

Используемые в руководстве аббревиатуры

В настоящем руководстве используются следующие аббревиатуры: Windows 98 SE обозначает Microsoft[®] Windows[®] Second Edition. Windows 2000 обозначает Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional Service Pack 2. Windows Me обозначает Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition. Windows NT обозначает Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation 4.0 Service Pack 6a. Windows XP обозначает Microsoft[®] Windows[®] XP.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Вид спереди



Купол

Индикатор питания

Индикатор можно ВКЛ или ВЫКЛ на страничке "System". (См. стр. 65.) Если выбран параметр ВКЛ, во время доступа оператора к камере светодиод будет мигать. После прекращения работы с камерой, этот индикатор продолжает мигать еще примерно 2 минуты

Примечание:

В режиме MPEG-4 Multicast, индикатор продолжает мигать.

Вид сзади

Крышка

Чтобы снять прикрывающую разъем крышку, нажмите на часть, обозначенную 🚨 , и выдвиньте ее.



Переключатель инициализации документа HTML

Вставьте сетевой адаптер в розетку питания. Переключатель должен быть нажат. Оставьте его в нажатом состоянии примерно на 5 или более секунд, потом отпустите. Оставьте камеру во включенном состоянии (питание подается).

Камера автоматически начинает поворачиваться и наклоняться.

Выполняется инициализация всех документов HTML, и все документы HTML вернутся к настройкам по умолчанию после того, как камера прекратит поворачиваться и наклоняться.

Процесс инициализации всех документов HTML занимает порядка 4 минут.



Плотно вставьте вилку сетевого адаптера в разъем питания камеры.

Переключатель сброса настроек

Вставьте сетевой адаптер в розетку питания. При этом должен быть нажат этот переключатель.

Оставьте переключатель в нажатом состоянии на 5 или более секунд затем отпустите.

Оставьте камеру во включенном состоянии (питание подается).

Камера автоматически начинает поворачиваться и наклоняться.

Выполняется инициализация всех настроек и все настройки будут сброшены до настроек по умолчанию после того, как камера прекратит поворачиваться и наклоняться.

Процесс инициализации всех настроек занимает примерно 3 минуты.

УСТАНОВКА

Далее приведен пример настенного монтажа камеры.



Винты





ШАГ 1

Прикрепите винтами скобу для настенного монтажа на стену.

ШАГ 2

Установите камеру на скобу настенного монтажа. Для этого ознакомьтесь с представленной слева иллюстрацией. Можно установить камеру нижней панелью вверх. Камера устанавливается в такое положение в зависимости от Ваших

ШАГ З

нужд.

Убедитесь, что логотип Panasonic расположен аналогичным представленному на рисунке образом. Если он расположен иначе, поверните его.



- Если камера расположена на стойке (столе), как показано на иллюстрации справа, выберите положение "Desktop" в "Camera position" на страничке "Basic setup".
- Подключите к камере сетевой адаптер и кабель Ethernet (категория 5).
 После того как подключите, задвиньте обратно крышечку.
 Чтобы предотвратить случайное выпадение крышки, закрепите ее двумя прилагающимися винтами.

подключение

Перед тем, как приступать к выполнению подключений, выберите наиболее подходящий Вам тип подключения камеры.

Далее даны соответствующие пояснения для каждого типа подключения.

Подготовьте необходимое оборудование и кабели, перед тем, как приступать к выполнению подключений.

! Важно !

Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что все переключатели питания камеры, ADSL/кабельного модема, коммутирующего концентратора и компьютера выключены, а все кабели питания вытащены из розетки.

Подключение камеры к персональному компьютеру (подключение первого типа)

Для просмотра видеоизображения с камеры или выполнения сетевых настроек камеры, подключите ее напрямую к компьютеру кабелем Ethernet.

< Пример подключения >



кабель Ethernet (кроссоверный кабель категории 5)

< Требуемый кабель>

кабель Ethernet (кроссоверный кабель категории 5)

- Для каждой подключенной к сети камере следует использовать ее собственный эксклюзивный сетевой адаптер.
- Используйте только указанный кросс-кабель Ethernet категории 5.

Подключение камеры к локальной сети (LAN) (подключение тип 2)

Чтобы просматривать видеоизображение от камеры с компьютера, подключенного к той же сети (локальная домашняя или рабочая сеть), что и камера, подключите камеру через концентрирующий накопитель Ethernet (хаб) или маршрутизатор.

< Пример подключения >



<Необходимое оборудование>

Хаб или маршрутизатор Ethernet

<Требуемый кабель>

Кабель Ethernet ("прямой" кабель категории 5)

- Используйте хаб Ethernet или маршрутизатор подходящий для 10 Base-T/ 100 Base-TX.
- В компьютер необходимо установить сетевую карту 10Base-T/100 Base-TX.
- Для каждой подключенной к сети камере следует использовать ее собственный эксклюзивный сетевой адаптер.

подключение

Использование камеры через Интернет (подключение тип 3-4)

Подключение камеры к Интернет черезх модем xDSL или кабельный модем.



< Пример подключения >

<Необходимое оборудование>

- Кабельный модем или модем xDSL
- Широкополосный маршрутизатор

< Требуемый кабель>

Кабель Ethernet ("прямой" кабель категории 5)

! Важно !

- Когда камера подключается по типу 3 или 4, получите глобальный IP-адрес у провайдера Интернет. Настройте камеру, подключив ее напрямую к компьютеру. (См. следующую страницу.)
- Когда камера подключается по типу 3, камере необходимо присвоить глобальный IP-адрес Когда камера подключается по типу 4, необходимо присвоить глобальный IP-адрес широкополосному маршрутизатору и задать переадресацию портов.(См. стр. 26.)
- Используйте хаб Ethernet или широкополосный маршрутизатор подходящий для 10Base-T/ 100Base-TX. В компьютер необходимо установить сетевую карту 10Base-T/100Base-TX.
- Для каждой подключенной к сети камере следует использовать ее собственный эксклюзивный сетевой адаптер.
- Чтобы использовать несколько камер, необходимо настроить маршрутизатор и присвоить каждой камере номер порта HTTP.

Более полную информацию по назначению камере номеров портов HTTP, см. стр. 28. Более подробно о настройке маршрутизатора см. инструкции по эксплуатации, прилагающиеся к маршрутизатору.

После завершения выполнения подключений необходимо выполнить настройку сетевых параметров компьютера и камеры. Чтобы управлять камерой, подключенной локальной сети или Интернет, необходимо выполнить соответствующие настройки сети. Для настройки сетевых параметров камеры используйте прилагающееся ПО "Panasonic IP Setup". (См. следующую страницу.) Если не удается выполнить настройку с помощью прилагающегося программного обеспечения, проведите настройку компьютера и камеры отдельно. Более подробно см. стр. 18 – 28.

Подготовка перед настройкой

Перед настройкой сетевых параметров необходимо выполнить следующие подготовительные процедуры:



! Важно !

• Когда на камеру подано питание, примерно на 80 секунд загорается индикатор питания, затем он примерно 20 секунд мигает. После этого камера выполняет один полный цикл поворота и наклона.

 Убедитесь, что после включения питания на камере загорелись индикаторы питания и связи. Если не загорелся индикатор питания: Убедитесь, что сетевой адаптер плотно вставлен в разъем камеры и розетку питания. Если не загорелся индикатор связи: Убедитесь, что кабель Ethernet вставлен плотно. Также проверьте, соответствует ли тип кабеля выбранному типу соединения (прямой кабель/кросс-кабель).

Настройка камеры с помощью прилагающегося программного обеспечения "Panasonic IP Setup"

Настройте сетевые параметры камеры с помощью программы "Panasonic IP Setup", имеющейся на диске CD-ROM, входящем в комплект поставки камеры.



Снимок экрана 2

После этого будет запущено ПО "Panasonic IP Setup". На дисплее появятся MAC-адрес и IP-адрес подключенной камеры. (Если адреса не появились, щелкните на кнопку [REFRESH].)

📆 Panasonic IP	Setup _ X
E.	CAMERA LIST REFRESH
	MAC ADDRESS / IP ADDRESS
	0:80: / 192:168:0:10
CAMERAS 1	STATUS Found out.
EXIT	NETWORK SETUP ABOUT



После установки диска в привод CD-ROM компьютера, запускается установщик программного обеспечения и выводится файл readme.

В состав программного обеспечения входят:

- Настройка (SETUP)
- Инструкции (Instructions)
- Установка MPEG-4
- Установка программного обеспечения для записи видеоматериала

После прочтения файла readme щелкните на кнопку [SETUP].

Примечания

- Дважды щелкните на находящийся на лазерном диске файл "launch.exe", если установщик не запустился автоматически..
- Если используется firewall (включая ПО), откройте доступ ко всем порта UDP. В противном случае использовать ПО "Panasonic IP Setup" не удастся.



Щелкните на подлежащий настройке MAC/IP-адрес камеры.

ШАГ З

Щелкните на кнопку [NETWORK SETUP].

Примечания

- Если подключено две или более камер, адреса МАС и IP всех подключенных камер появятся на экране монитора.
- ПО "Panasonic IP Setup" может распознать только те камеры что подключены в рамках одной подсети
- После нажатия кнопки [REFRESH] на мониторе появятся обновленные МАС и IP адреса всех подключенных камер в рамках одной подсети

Снимок экрана 3

Появляется окно настройки.

Panasonic IP Setup			×
E.	IP Address	192.168.0.10	
S	iubnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Del	falt Gateway	192.168.0.1	
	HTTP Port	80	
	DHCP C Enable	 Disable 	
	DNS C Enable	O Disable	
Primary DNS \$	Server address	0.0.0.0	_
Secondary DNS	6 Server address	0.0.0.0	_
RESET	SET	Cancel	



Установите значения для каждого параметра "IP Address" "Subnet Mask" "Default Gateway" "HTTP Port"

Введите значения в зависимости от вашей сети.

Более подробно по параметрам см. страницы 27-28. "DHCP"

"DNS"

Щелкните на кнопку-кружок [Enable], если используется DHCP и DNS. Если используется функция DNS, введите "Primary DNS Server address" и "Secondary DNS Server address".

Примечания

- Если DHCP включен, хотя сервер DHCP в сети отсутствует, поставьте [Disable] для DHCP в окне "Panasonic IP Setup"
- Если DHCP включен, а сервер DHCP пока не присвоил IP-адрес, в поле адреса IP будет показано "0.0.0.0".
 - IP-адрес камеры будет показан после того, как сервер DHCP присвоит его камере.

ШАГ 5

После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

! Важно !

После нажатия кнопки [SET] потребуется порядка 20 секунд для завершения настройки. Если сетевой адаптер или кабель Ethernet были вытащены до завершения настройки, настройка может быть завершена некорректно.

Настройка компьютера в сети

Чтобы настроить компьютер в сети, сначала измените установки TCP/IP компьютера, чтобы они соответствовали установкам по умолчанию камеры. Далее приведены установки сетевых параметров камеры по умолчанию.

- IP-адрес: 192.168.0.10
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 192.168.0.1

Чтобы получить доступ к камере, IP-адрес компьютера должен быть "192.168.0.XXX" (где XXX должен представлять число от 2 до 254, за исключением 1 и 10). В том случае, если IP-адрес камеры был установлен с помощью ПО "Panasonic IP Setup", проведите настройку сетевых параметров компьютера в соответствии с сетевым окружением.

Параметры могут варьироваться в зависимости от того, как операционная система установлена на компьютере. Узнайте, какая операционная система установлена на Вашем компьютере и в соответствии с этим выполните настройки.

Для Windows 98 SE

Приведенные далее процедуры следует рассматривать в качестве примеров, если используется система Windows 98 SE. Эти же процедуры справедливы и для системы Windows Me.

Снимок экрана 1

Начинайте настройку, когда компьютер находится в том же состоянии как после запуска.





Войдите в панель управления "Control Panel" ([Start] – [Settings] - [Control Panel]).

Снимок экрана 2

Появляется окно панели управления "Control Panel".

Lee Edd Yeav Lo	🗟 Control Panel						_ 🗆 🗡
Image: Normal Sector Image: Normal Sector <th< th=""><th><u>F</u>ile <u>E</u>dit ⊻iew <u>G</u>o F<u>a</u>v</th><th>vorites <u>H</u>elp</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- 19</th></th<>	<u>F</u> ile <u>E</u> dit ⊻iew <u>G</u> o F <u>a</u> v	vorites <u>H</u> elp					- 19
Address Control Panel Control Accessibility Add New Add/Nemove Date/Time Display Fonts Accessibility Add New Add/Nemove Date/Time Display Fonts Accessibility Game Intel® Image: Add/Nemove Date/Time Display Fonts Network Game Intel® Image: Add/Nemove Image: Add/N	Back Forward	Jp Cut	Copy Paste	い Undo) Delete	Properties Views	•
Image: Section of panel Image: Section of panel <th>🛛 Address 🐼 Control Panel</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>•</th>	🛛 Address 🐼 Control Panel						•
Configures network hardware and software 🛄 My Computer	Control Panel Network Configures network hardware and software. Microsoft Home Technical Support	Controllers Game Controllers Multimedia Fegional Settings	Add Newe Hardware Graphics Network Sounds	Add/Remove Programs Internet ODBC Data Sources (32bit) System	Date/Time Date/Time Keyboard Passwords Telephony	Display Modems Power Management Users	Fonts Mouse Printers
		Config	gures network ha	rdware and softw	ari 🛄 My C	Computer	



Щелкните на иконку сети [Network].

Снимок экрана 3

Появляется окно сети "Network".

Network ?X
Configuration Identification Access Control
The following network components are installed:
Microsoft Family Logon Corega FEther PCI-TXS Ethernet Adapter
¥ ⁻ тсрир
Add Remove Properties
Microsoft Family Logon
<u>F</u> ile and Print Sharing
Description TCP/IP is the protocol you use to connect to the Internet and wide-area networks.
OK Cancel

Примечание

Если элемент "TCP/IP" не показан, см инструкции по эксплуатации на операционную систему. Далее следуйте инструкциям по установке протокола TCP/IP.

Снимок экрана 4

Появляется окно свойств протокола "TCP/IP Properties".

T	CP/IP Properties		? ×
	Bindings	Advanced	NetBIOS
	DNS Configuration	Gateway WINS Confi	guration IP Address
	An IP address can If your network dor your network admi the space below.	be automatically assigne ss not automatically assign nistrator for an address, ar	d to this computer. n IP addresses, ask nd then type it in
	🔿 <u>O</u> btain an IP	address automatically	
	 Specify an IF 	address:	
	<u>I</u> P Address:	192.168. 0	. 9
	S <u>u</u> bnet Mas	k: 255.255.255	. 0
		OK	Cancel

ШАГ З

Щелкните на закладку конфигурации [Configuration].



Щелкните и выберите протокол TCP/IP используемой в текущий момент сетевой карты.



Щелкните на кнопку [Properties].



Щелкните на закладку [IP Address].

ШАГ 7

Щелкните на кнопку "Specify an IP address".

ШАГ 8

Введите IP-адрес и маску подсети следующим образом:

- IP-адрес: 192.168.0.9
- Маска подсети: 255.255.255.0

ШАГ 9

Щелкните на кнопку [ОК], чтобы закрыть окно.

ШАГ 9

Перезагрузите компьютер, чтобы IP-адрес вступил в силу.

Для Windows 2000

Приведенные далее процедуры следует рассматривать в качестве примеров, если используется операционная система Windows 2000. Эти же процедуры справедливы и для системы Windows NT.

! Важно !

Перед тем как приступить к настройке войдите в систему под паролем администратора.

Снимок экрана 1

Начинайте настройку, когда компьютер находится в том же состоянии как после запуска.





Войдите в "Network and Dial-up Connections" ([Start] – [Settings] – [Network and Dial-up Connections]).

Снимок экрана 2

Появляется окно "Network and Dial-up Connections".



ШАГ 2	
-------	--

Щелкните правой кнопкой мышки на иконке "Local Area Connection", далее выберите "Properties" из появившегося списка.

Снимок экрана 3

Появляется окно "Local Area Connection Properties".

local Area Connection Properties		<u>? ×</u>
General		
Connect using:		
🖳 Realtek RTL8139(A)-based P(CI Fast Ethernet A	dapter
		<u>C</u> onfigure
Components checked are used by th	is connection:	
Generation medsoric recovery Genesoric recovery Generation medsoric recovery Generation	icrosoft Networks	
Install Uninsta	II P <u>r</u>	operties
Description		
Transmission Control Protocol/Inte wide area network protocol that pr across diverse interconnected net	rnet Protocol. The ovides communic works.	e default ation
Sho <u>w</u> icon in taskbar when conn	ected	
	ОК	Cancel

ШАГ З

Щелкните на "Internet Protocol (TCP/IP)", далее щелкните на кнопку [Properties].

Примечание

Если элемент "TCP/IP" не показан, см инструкции по эксплуатации на операционную систему. Далее следуйте инструкциям по установке протокола TCP/IP.

Снимок экрана 4

Появляется окно "Internet Protocol (TCP/IP) Properties".

Internet Protocol (TCP/IP) Properti	es <u>?x</u>
General	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	matically if your network supports ask your network administrator for
C Obtain an IP address automatica	ally
☐ Use the following IP address: —	
IP address:	192.168.0.9
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.0
Default gateway:	
C Obtain DNS server address auto	matically
─● Use the following DNS server ac	Idresses:
Preferred DNS server:	
<u>A</u> lternate DNS server:	· · ·
	Advanced
	OK Cancel

ШАГ 4

Выберите опцию "Use the following IP address" и введите IP-адрес и маску подсети следующим образом.

192.168.0.9

- IP-адрес:
- Маска подсети: 255.255.255.0

ШАГ 5

Щелкните на кнопку [ОК], и данное окно закроется.

Для Windows XP (выбран вид по категориям)

Снимок экрана 1

Начинайте настройку, когда компьютер находится в том же состоянии, как после запуска.





Войдите в панель управления "Control Panel" ([Start] – [Control Panel]).

Снимок экрана 2

Появляется окно панели управления "Control Panel".









Дважды щелкните на иконку "Network and Internet Connections".



Дважды щелкните на иконку "Network Connections".

Снимок экрана 4

Появляется окно "Network Connections".



ШАГ 4

Щелкните и выберите "Local Area Connection", затем щелкните на "Change settings of this connection" в меню "Network Tasks".

Снимок экрана 5

Появляется окно "Local Area Connection Properties".



ШАГ 5

Щелкните на "Internet Protocol (TCP/IP)", далее щелкните на кнопку [Properties].

Примечание

Если элемент "TCP/IP" не показан, см инструкции по эксплуатации на операционную систему. Далее следуйте инструкциям по установке протокола TCP/IP.

Снимок экрана 6

Появляется окно "Internet Protocol (TCP/IP) Properties".

eneral	
You can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you nee he appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O Obtain an IP address autom	atically
-O Use the following IP address	s
IP address:	192.168.0.9
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
O Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS service	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced



Щелкните на кнопку-кружок "Use the following IP address" и введите IP-адрес и маску подсети следующим образом.

- IP-адрес:
- 192.168.0.9 255.255.255.0
- Маска подсети:

ШАГ 7

• Щелкните на кнопку [ОК], чтобы закрыть окно.

Настройка камеры в сети

После завершения настройки сетевых параметров компьютера, приступайте к настройке сетевых параметров камеры. Если подключено сразу несколько камер, каждую камеру необходимо настраивать индивидуально. Далее приведенная информация необходима для настройки сетевых параметров камер.

Если Вы не располагаете следующей информацией, обратитесь в администратору сети или Вашему провайдеру Интернет. Более подробно по терминам см. страницы 76-77.

- ІР-адрес:
- Маска подсети:
- Номер порта
- Шлюз по умолчанию (если используется шлюз или маршрутизатор)
- Первичный и вторичный адреса сервера DNS (если используется DNS)

Снимок экрана 1

Начинайте настройку, когда компьютер находится в том же состоянии как после запуска.



ШАГ 1

Запустите на компьютере Internet Explorer.

Снимок экрана 2

Будет запущен браузер. На экране появляется установленная в качестве домашней веб-страница.



(На картинке показана страница веб-сайте Panasonic)



Введите IP-адрес, присвоенный ПО "Panasonic IP Setup" в поле "Address" Internet Explorer. (Если пока IP-адрес не присвоен, введите IP-адрес по умолчанию "192.168.0.10".) Чтобы подтвердить ввода присвоенного IP-адреса нажмите кнопку [REFRESH] в окне ПО"Panasonic IP Setup". Если в широкополосном маршрутизаторе включена трансляция адреса, введите [IP-адрес + : (двоеточие) + номер порта] в поле "Address" и нажмите клавишу ввода.

Снимок экрана 3

Появится страница настройки камеры "Top Menu".



Снимок экрана 4

Появляется страница "Basic setup".



Снимок экрана 5



Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".

ШАГ З

Щелкните на кнопку [SETUP].

! Важно !

Если вы первый раз нажали одну из кнопок ([Camera Control], [Alarm Log List], [Setup]) на странице "Тор Мепи", появится окно с предложением ввода пароля и имени пользователя для входа. Настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля даны следующими. Имя пользователя admin.

Пароль: password

При необходимости измените пароль по умолчанию.



Щелкните на кнопку [Advanced setup].

ШАГ 5

Щелкните на кнопку [Network].

Снимок экрана 6

Появляется окно "Network".





Задайте значения для каждого параметра на стр. "Network1.

Эти значения варьируются в зависимости от типа соединения (см. стр. 12-14).

Более подробно см. следующую страницу.



После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

! Важно !

После того, как вы щелкнете на кнопку [SET], появляется сообщение о выполнении команды "Command Executing". (Это сообщение появляется даже когда вы щелкаете на кнопку [SET] в других окнах.) Пока на экране монитора будет это сообщение, постарайтесь не выполнять каких-либо операций.

Примечание

 О функции переадресации портов (Сокрытие статичного IP, Трансляция Сетевых Адресов (NAT))
 Функция переадресации портов изменяет глобальный IP-адрес на частный IP-адрес. Эту функцию имеют "Static IP masquerade" и "NAT". Эта функция задается в маршрутизаторе. Чтобы просматривать видеоизображения с камеры через Интернет, подключив камеру к широкополосному маршрутизатору, необходимо присвоить номер соответствующего порта каждой камере и трансляцию адреса с помощью функции переадресации портов. Более подробно см. инструкции по эксплуатации, прилагающиеся к широкополосному маршрутизатору.



Сетевые параметры "Network setup" в зависимости от типа подключения

Параметр	Тип подключения	Описание параметра			
IP-адрес	Подключение Тип 1	Введите в качестве значения IP-адреса "xxx.yyy.zzz.nnn" (где "xxx.yyy.zzz" должны быть теми же числами, что присвоены компьютеру, а "nnn" может быть числом от 2 до 254 за исключением того же IP-адреса, который уже присвоен компьютеру или любой другой камере).			
	Подключение Тип 2	Введите IP-адрес, назначенный Вашим администратором сети. Если в ло- кальной сети используется DHCP, то настройка не требуется.			
	Подключение Тип 3*1	Введите IP-адрес, выданный Вашим провайдером Интернет.			
	Подключение Тип 4 ^{*2}	Если широкополосный маршрутизатор использует протокол динамической конфигурации хоста (DHCP): Настройка не требуется. Если широкополосный маршрутизатор не использует DHCP: Требуется присвоить частный IP-адрес. IP-адреса, уже присвоенные компьютеру или другим камерам использовать нельзя. Более подробно см. инструкции по эксплуатации, прилагающиеся к широкополосному маршрутизатору.			
Маска подсети	Подключение Тип 1	В качестве маски подсети используйте величину по умолчанию "255.255.255.0".			
	Подключение Тип 2	Введите маску подсети, назначенную Вашим администратором сети. Если в локальной сети используется DHCP, но настройка не требуется.			
	Подключение Тип 3	Введите маску подсети, выданную Вашим провайдером Интернет.			
	Подключение Тип 4	Если широкополосный маршрутизатор использует протокол динамической конфигурации хоста (DHCP): Настройка не требуется. Если широкополосный маршрутизатор не использует DHCP: Требуется на- стройка маски подсети. Более подробно см. инструкции по эксплуатации, прилагающиеся к широкополосному маршрутизатору.			
Шлюз по умолчанию	Подключение Тип 1	Если IP-адрес задан как "xxx.yyy.zzz.nnn", введите "xxx.yyy.zzz. 1" в качестве шлюза по умолчанию.			
	Подключение Тип 2	Задайте IP-адрес шлюза по умолчанию, выданный Вашим администрато- ром сети. Если в локальной сети используется DHCP, но настройка не тре- буется.			
	Подключение Тип 3	Введите шлюз по умолчанию, выданный Вашим провайдером Интернет.			
	Подключение Тип 4	Если широкополосный маршрутизатор использует протокол динамической конфигурации хоста (DHCP): Настройка не требуется. Если широкополосный маршрутизатор не использует DHCP: Требуется присвоить IP-адрес маршрутизатору. Более подробно см. инструкции по эксплуатации, прилагающиеся к широ- кополосному маршрутизатору.			

^{*1} Если доступ к камере идет через Интернет, задайте глобальный IP-адрес.

^{*2} Если доступ к камере идет через Интернет, присвойте глобальный IP-адрес широкополосному маршрутизатору и включите функцию переадресации портов. (См. стр. 26.)

Скорость в сети	Общий для всех типов под- ключения	Установите скорость работы в сети.В качестве скорости передачи данных в сети используйте настройку по умолчанию "Auto". Имею- щиеся опции: Auto (по умолчанию), 100 Mbps (полный дуплекс), 100 Mbps (полудуплекс), 10 Mbps (полный дуплекс), 10 Mbps (по- лудуплекс)		
Порт НТТР	Тип подключения 1, 2 и 3	В качестве порта НТТР используйте величину по умолчанию "80".		
	Подключение Тип 4	Если подключено сразу несколько камер, каждую камеру необхо- димо настраивать индивидуально. Номера портов, уже присвоен- ные другому оборудованию, использовать нельзя. Также нельзя использовать следующие номера портов, потому что камера уже их использует.		
		Номер порта: 20, 21,23, 25, 42, 67, 68, 69, 105, 110, 123, 161, 162, 546, 547, 5002		
Имя хоста	Подключение Тип 1	Настройка не требуется.		
	Подключение Тип 2	При необходимости обратитесь к Вашему администратору сети и введите полученное имя хоста.		
	Тип подключения 3 и 4	При необходимости обратитесь к Вашему администратору сети и и введите полученное имя хоста.		
BOOTP	Тип подключения 1 и 2	Выберите ON (ВКЛ), если используется программное обеспечение "Panasonic IP Setup".		
	Тип подключения 3 и 4	Настройка не требуется.		
DHCP	Подключение Тип 1	Выберите OFF (ВЫКЛ).		
	Подключение Тип 2	Выберите ON (ВКЛ), если локальная сеть использует протокол ди- намической конфигурации хоста DHCP.		
	Подключение Тип 3	Выберите OFF (ВЫКЛ).		
	Подключение Тип 4	Выберите ON (ВКЛ), если широкополосный маршрутизатор испо- льзует протокол динамической конфигурации хоста DHCP.		
DNS	Подключение Тип 1	Выберите OFF (ВЫКЛ).		
	Тип подключения 2, 3 и 4	Выберите ON (ВКЛ), если используется система имен доменов (DNS).		
Главный сервер	Подключение Тип 1	Настройка не требуется.		
Дополнительный Тип подключения 2, 3 и 4 Введите IP-адрес сервера имен DNS, если имен доменов (DNS). Чтобы получить IP-адратитесь к Вашему провайдеру услуг Интерн Для DNS можно задать первичный и вторичн		Введите IP-адрес сервера имен DNS, если используется служба имен доменов (DNS). Чтобы получить IP-адрес сервера DNS, обратитесь к Вашему провайдеру услуг Интернет. Для DNS можно задать первичный и вторичный IP-адреса.		

Установка плагина MPEG-4

Установка плагина необходима для просмотра видео.

Вставьте входящий в комплект поставки CD-ROM в привод CD-ROM компьютера. Автоматически запускается загрузчик программного обеспечения. Щелкните на кнопку установки плагина [MPEG-4 Installation]. После запуска программы установки следуйте инструкциям помощника по установке

! Важно !

- Плагин для видео в формате MPEG-4 работает только под Internet Explorer. Этот плагин не будет работать с другими браузерами.
- Плагин MPEG-4 не будет работать на компьютере, на котором установлена система Windows NT.
- Когда вы устанавливаете плагин MPEG-4 на компьютер, где установлена операционная система Windows 2000, входите в систему под паролем администратора. Если на вашем компьютере установлена Windows XP, входите как администратор.
- Выберите режим цветов монитора как True Color (24-битный цвет) или выше.
- Если используется firewall (включая ПО), откройте доступ ко всем порта UDP. В противном случае, просмотр видео невозможен.

Примечание

Если Вам требуется де-инсталлировать плагин, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1. Войдите в панель управления "Control Panel" ([Start] [Setting] [Control Panel]).
- 2. Дважды щелкните на иконку "Add or Remove Programs".
- 3. Выберите "Web Video" и нажмите кнопку [Change / Remove].
- 4. Следуйте инструкциям помощника по удалению программ.

Чтобы установить плагин МРЕС-4 потребуется ввод пароля. Введите пароль, указанный на этикетке.

Установка программного обеспечения для записи

Установка программного обеспечения для записи необходима для записи и воспроизведения видеоматериала с камеры на компьютер.

Вставьте входящий в комплект поставки CD-ROM в привод CD-ROM компьютера. Автоматически запускается загрузчик программного обеспечения. Щелкните на кнопку установки программы [Recorder software Installation].

После запуска программы установки следуйте инструкциям помощника по установке

Для установки программного обеспечения записи видеоматериала потребуется ввод пароля. Введите пароль, указанный на этикетке.

Это тот же пароль, который использовался для установки плагина MPEG-4.

- Перед установкой программного обеспечения для записи/воспроизведения, необходимо установить плагин MPEG. Если плагин MPEG-4 еще не установлен, сначала установите его.
- Программное обеспечение для записи/воспроизведения не работает на компьютерах с Windows NT.
- Когда вы устанавливаете ПО для записи/воспроизведения на компьютер, где установлена операционная система Windows 2000, входите в систему под паролем администратора. Если на вашем компьютере установлена Windows XP, входите как администратор.
- Выберите режим цветов монитора как True Color (24-битный цвет) или выше.
- Не используйте пробел в качестве имени папки, куда будет устанавливаться ПО для записи/воспроизведения. В противном случае будет невозможно записать или просмотреть "живое" изображение с камеры.

Запуск программы

Чтобы запустить программное обеспечение для записи или воспроизведения, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1. Выберите "WV-NM100 Network Camera Recorder" ([Start] [Programs] [WV-NM100 Network Camera Recorder]).
- 2. Будет запущено ПО записи. См. страничку справки "НеІр" для подробных объяснений.

! Важно !

<Для операционных систем Windows 98 SE/Windows Me>

- Если плагин MPEG-4 был установлен после установки ПО записи/воспроизведения, в браузере Internet Explorer нельзя воспроизвести видео.
- Если Вы не смогли запустить видео через Internet Explorer, удалите обе программы плагин MPEG-4 и ПО записи/воспроизведения, и повторно сначала установите плагин MPEG-4, а зате ПО записи/воспроизведения.

Как удалить

Если Вам требуется деинсталлировать ПО, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1. Войдите в панель управления "Control Panel" ([Start] [Settings] -[Control Panel]).
- 2. Дважды щелкните на иконку "Add or Remove Programs".
- 3. Выберите "WV-NM100 Network Camera Recorder" и щелкните на кнопку [Change/Remove].
- 4. Удалите ПО записи/воспроизведения следуя инструкциям помощника по удалению программ.

- Весь записанный видеоматериал и такие данные, как настройки ПО, будут удалены при удалении программного обеспечения.
- Если папка для записи видеоматериала не является папкой, предложенной по умолчанию, то эта папка возможно но не будет удалена при удалении программного обеспечения записи.
- Чтобы сохранить записанный видеоматериал, скопируйте эти данные в требуемую папку на компьютере с помощью функции экспорта данных, а затем удалите программное обеспечение записи/воспроизведения.

Основные настройки

После завершения настройки сетевых параметров компьютера и камеры, можно приступать к выполнению основных настроек камеры.

К основным настройкам относятся минимальные настройки, необходимые для управления и работы камеры, такие как ввод даты и выбор рабочего режима "Operation mode".

Снимок экрана 1

Начинайте настройку, когда компьютер находится в том же состоянии, как после запуска.



ШАГ 1

Запустите на компьютере Internet Explorer.

Снимок экрана 2

Будет запущен браузер. На экране появляется установленная в качестве домашней веб-страница.





Введите IP-адрес, присвоенный ПО "Panasonic IP Setup" в поле "Address" Internet Explorer. (Если IP_адрес не присвоен, введите IP-адрес по умолчанию "192.168.0.10".) Чтобы подтвердить ввод присвоенного IP-адреса, нажмите кнопку [REFRESH] в окне ПО "Panasonic IP Setup". Если в широкополосном маршрутизаторе включена трансляция адреса, введите [IP-адрес + : (двоеточие) + номер порта] в поле "Address" и нажмите клавишу ввода.

По поводу настройки ІР-адреса см. стр. 16.

(На картинке показана страница веб-сайта Panasonic)

Снимок экрана 3

Появляется страничка "Top Menu".



Снимок экрана 4

Появляется страница "Basic setup".



! Важно !

Время в браузере будет показано в часах и минутах (00:00). При желании можно установить отображение в часах, минутах и секундах в "Time setup".

ШАГ З

Щелкните на кнопку [SETUP].

! Важно !

Если вы первый раз нажали одну из кнопок ([Camera Control], [Alarm Log List], [Setup]) на странице "Top Menu", появится окно с предложением ввода пароля и имени пользователя для входа. Настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля даны следующими.

Имя пользователя	admin
Пароль:	password
При необходимости изме	ените пароль по умолчанию.



Задайте установки на страничке "Basic setup". Настоящее пояснение охватывает только "Camera setup".

"Camera name"

Введите имя камеры. Введенное имя камеры будет показано при нажатии кнопки обновления страницы браузера или при последующем запуске браузера. Имя камеры может содержать: до 32 символов

"Time setup (year-month-day hour:min:sec)"

Введите дату и время.

Год:	Введите 4 цифры	
Месяц и день:	Введите 2 цифры на	
	каждый параметр	

Час, минуту и секунду:

введите 2 цифры на каждый параметр, для разделения используется двоеточие (:).

"Power/Link/Access LED"

Щелкните на селективную кнопку "ON", чтобы использовать индикатор (LED) для индикации статуса.

Щелкните на селективную кнопку "OFF", чтобы индикатор (LED) был выключен все время.

"Camera position"

Выберите положение камеры "Desk top" или "Wall mount" в зависимости от того, где установлена камера.

ШАГ 5

После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ

После завершения настройки, Вы можете приступить к просмотру изображения с камеры. Изображение, идущее с камеры, можно просматривать как неподвижное (стоп-кадры) или как видео. На одном экране можно просматривать видеоданные с нескольких камер одновременно. Чтобы включить просмотр изображений с нескольких камер см. страницу 37.

Видеонаблюдение с одной камеры (неподвижное изображение)

Для видеонаблюдения с одной камеры в виде стоп-кадров (формат JPEG) выполните следующие действия.

Подготовка

Настройки для стоп-кадров можно сделать на страничке "Basic setup".

Запустите браузер и выведите страничку "Basic setup" для требуемой камеры.

См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".



ШАГ 1

Щелкните на селективную кнопку "JPEG" чтобы выполнить требуемые настройки в "Operation mode selection".

ШАГ 2

Приступайте к настройке JPEG.

"JPEG mode setup"

Задайте следующие установки для JPEG.

"Refresh interval"

Выберите интервал обновления из нижеприведенных опций;

Быстрое / Среднее / Медленное / Очень медленное "Image capture size"

Выберите разрешение изображения из нижеприведенных опций:

VGA (640 \times 480) / QVGA (320 \times 240) / QQVGA (160 \times 120)

"Quality of image"

Выберите качество изображения из нижеприведенных опций:

Наивысшее / Высокое / Нормальное / Низкое

ШАГ З

После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Как работать

После завершения всех подготовительных операций, Вы можете приступить к работе со странички "Basic setup".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup".



Снимок экрана 2

Появляется страничка "Control" и изображение с камеры в виде стоп-кадра. Кнопки управления располагаются под изображением с камеры.



Примечание

- По завершению подготовительных операций запустите браузер и выведите страничку "Тор Menu" для требуемой камеры. На страничке "Тор Menu" появляется изображение с камеры.
- За цикл поворота/наклона может не удастся показать на мониторе несколько изображений, если скорость обновления "Refresh interval" выбрана как "Очень Низкая".





Управляйте камерой и настройте изображение.

Поворот и наклон камеры

Используйте навигационные кнопки (вверх / вниз / вправо / влево), чтобы настроить положение камеры по горизонтали и вертикали.

Центр прямоугольника, окруженного навигационными кнопками (точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий) является текущим положением камеры.

Если щелкнуть мышкой внутри этого прямоугольника, диапазон поворота и наклона камеры будет шире, чем если бы Вы пользовались окружающими этот прямоугольник навигационными кнопками.

Разрешение изображения

Щелкните на одну из кнопок и выберите нужное разрешение изображения (VGA (640 \times 480) / QVGA (320 \times 240) / QQVGA (160 \times 120))

Настройка яркости изображения

Для настройки яркости изображения воспользуйтесь кнопками настройки. Крайняя слева кнопка (-) ставит самую низкую яркость а крайняя правая (+) самую высокую.

Зеленая кнопка обозначает выбранный в настоящий момент уровень.

Размер изображения

Panasonic (CHF)

Щелкните на одну из кнопок (×1.0 / ×1.5 / ×2.0) и выберите требуемый размер изображения.

Если Вы увеличите размер изображения, то качество изображения может ухудшиться.

AUX

Щелкните на одну из кнопок (High/Low) чтобы установить статус выходного разъема AUX. (Подробности на стр. 53)

One time pan

(Однократный проход камеры по горизонтали) Вы можете вести наблюдение, используя однократный проход камеры налево и направо.

Видеонаблюдение с одной камеры (видео)

Для наблюдения в виде потокового видео с одной камеры выполните следующие действия.

! Важно !

- Для просмотра видео с камеры требуется установить плагин. Более подробно см. стр. 29.
- В зависимости от пропускной способности сети, к которой подключена камера, у Вас могут возникнуть проблемы с просмотром видео. В этом случае, проведите настройку скорости передачи в битах "Max bit rate (на 1 клиента)" на страничке "Operation mode" в "Advanced setup". Более подробно см. стр. 56.

Подготовка

Настройки для видео можно сделать на страничке "Basic setup".

Запустите браузер и выведите страничку "Basic setup" для требуемой камеры.

См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".

WV-NM100 Network Camera - Microsoft Interne File Edit Visu Eavorites Tools Help	st Explorer			_ 6
Address & http://192.168.0.10/admin/index_setting.htm				▼ ∂Go Links
Top Control Alarm log Setup	Entrance_o	camera		01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	Basic setup			
(And the second s		Camera setup		
Help		Camera name	Entrance_camera	
		Time setup	2002 - 01 - 01 00:00	
		(year-month-day hour minisec)		
		Power/Link/Access LED	• ON C OFF	
		Camera position	C Desk top 🤄 Wall mount	
		Operation mode selection		
ikakakakakakakat		€ JPEG C MPEG-4		
That has had had had had had h		JPEG mode setup		
la de la		Refresh interval	Middle 💌	
n shekarar na han shekara		Image capture size	QVGA(320x240)	
		Quality of image	Fine •	
			SET	
		Firmwa	re version: 1.0	
&1 Done				Internet

(Когда выбран "JPEG")



(Когда выбран "MPEG-4")



Начало ввода настроек для видео в "MPEG-4 mode setup".

Щелкните на селективную кнопку "MPEG-4" чтобы выполнить требуемые настройки в "Operation mode selection".

Автоматически появляются параметры настройки для MPEG-4.



Задайте следующие установки для MPEG-4.

"Image capture size"

Выберите разрешение изображения из нижеприведенных опций:

GIF (352 \times 288) / QCIF (176 \times 144)

"Quality of image"

Выберите качество изображения из нижеприведенных опций:

Высокое/ Нормальное / Низкое



После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Как работать

После завершения всех подготовительных операций, Вы можете приступить к работе со странички "Basic setup".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup".



Снимок экрана 2

Появляется страничка "Control".



Примечания

- По завершении подготовительных операций запустите браузер и выведите страничку "Тор Menu" для требуемой камеры. На страничке "Тор Menu" появляется изображение с камеры.
- Номер порта под потоковое видео в формате MPEG-4 установлен равным 5004. Если этот порт использует другое приложение, измените номер порта на другой порт. Номер порта должен быть четным.
- Чтобы переключиться с текущего изображения на изображение с другой камеры, щелкните на кнопку [STOP], чтобы остановить вывод видео с текущий выбранной камеры. Затем, введите IP-адрес требуемой камеры в поле "Address" браузера, чтобы переключится на изображение с этой камеры.



Щелкните на кнопку [Control].



Чтобы вывести на экран видео с выбранной камеры, щелкните на кнопку [Live-ON]. Чтобы остановить вывод на экран видео с выбранной камеры, щелкните на кнопку [STOP]. Видео пропадет. На этой страничке так же можно управлять камерой и настроить параметры видео.

Поворот и наклон камеры

Чтобы выбрать положение камеры по вертикали и горизонтали воспользуйтесь навигационными кнопками (вверх / вниз / вправо / влево). Центр прямоугольника, окруженный кнопками-стрелками (точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий) показывает текущее положение камеры.

Если щелкнуть мышкой внутри этого прямоугольника, то диапазон поворота и наклона камеры будет шире, чем если бы вы управляли ей с помощью навигационных кнопок.

Разрешение изображения

Чтобы выбрать нужное разрешение изображения щелкните на одну из кнопок (GIF (352×288) /QCIF (176×144)).

Настройка яркости изображения

Для выбора яркости видео воспользуйтесь кнопками настройки яркости. Крайняя левая кнопка (-) задает минимальную яркость, а крайняя справа (+) задает самую высокую. Зеленая кнопка обозначает выбранный в настоящий момент уровень.

Размер изображения

Чтобы выбрать нужный размер изображения, нажмите одну из кнопок (×1.0 /×1.5 / ×2.0). При увеличении изображения, качество видео может ухудшится.

AUX

Чтобы выбрать статус выходного разъема AUX, нажмите кнопку (Выс./Низ.). См. стр. 53 подробнее.

One time pan

(Однократный проход камеры по горизонтали)

Можно вести виденаблюдение однократным проходом влево и вправо.
Видеонаблюдение с нескольких камер (неподвижное изображение)

Можно одновременно отслеживать видеоизображение с нескольких камер на одном экране (многооконный режим) Можно отслеживать видеоматериал (в виде стоп-кадров) сразу с макс. 4 подключенных камер на одном мониторе Чтобы вести видеонаблюдение в многооконном режиме, требуется регистрация камер, с которых будет идти изображение.

Можно зарегистрировать до 8 камер в двух группах, то есть по 4 камеры в одной группе.



! Важно !

- В многооконном режиме (JPEG) изображение с камер наблюдения идет только в виде стоп-кадров. В этом режиме нельзя использовать видео (MPEG-4).
- Выберите "OFF" для параметров "Host authentication" и "User authentication" камеры, которую Вы собираетесь зарегистрировать для многооконного режима, или задайте имя пользователя и пароль, одинаковые для всех камер, которые собираетесь зарегистрировать.

Подготовка

Зарегистрируйте камеры, которыми собираетесь пользоваться в многооконном режиме. Сначала, необходимо выполнить настройки для стоп-кадров на страничке "Basic setup". Запустите браузер и выведите страничку "Basic setup" для требуемой камеры. См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".

Снимок экрана1

Начало работы со странички "Basic setup".

WV-NM100 Network Camera - Microsoft Internet	Explorer			_ 6
Eile Edit View Favorites Tools Help				
+ · → · ② 司 삼 ③ ⊡ 3 B·	48			
Address 2 http://192.168.0.10/admin/index_setting.html				▼ 🖓 Go Links
Top Control Alarm log Setup	Entrance_o	camera		01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	Basic setup			
		Camera setup		
Help		Camera name	Entrance_camera	-
		Time setup (year-month-day hourmin sec)	2002 - 01 - 01 00:00	
		Power/Link/Access LED	© ON C OFF	
		Camera position	C Desk top @ Wall mount	
		Operation mode selection		
		IPEG ⊂ MPEG-4		
		JPEG mode setup		
		Refresh interval	Middle 💌	
		Image capture size	QVGA(320x240)	
		Quality of image	Fine •	
			SET	
		Firmwi	are version: 1.0	
2] Done				Internet



В разделе "Operation mode selection" нажмите на селективную кнопку "JPEG".

Задайте необходимые установки для JPEG в "JPEG mode setup". Более подробно см. стр. 33.



Щелкните на кнопку [Advanced setup].

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".





Щелкните на кнопку [Multi-screen].

Снимок экрана 3

Появляется страничка многооконного режима "Multi-screen".

WV-NM100 Network Camera - Microsoft Internet	Explorer			_8 >
The East Year Parameter Toors Beb				
Address Phttp://192.168.0.10/admin/index_setting.html	30			▼ ∂Go Links *
	T (-		
Top Control Atarin log Comp	Entrance_camera			01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	Multi-screen			
(Compared and the second se	[Group A]			
Construction of the owner own	Camera No.	? address	Camera name	
	Camera1(Self) 1	92.168.0.10	Entrance_camera	
Multi-section	Camera2	92.168.0.11	Position_B	
	Camera3	92.168.0.12	Position_C	
Alarm & Transmission	Camera4	92.168.0.13	Position_D	
		SE	r I	
Authentication				
	[Group B]			
System	Camera No. I	? address	Camera name	
	Camera5			
	Camera6			
A DEWOIX	Camera7			
	Camera8			
Help		055	el.	
		<u></u>		
el Dans				(internet)

ШАГ 5

Задайте IP-адрес камер, с которых будет вестись наблюдение в многооконном режиме. Можно зарегистрировать до 8 камер в двух группах, то есть по 4 камеры в одной группе. Камера 1 – камера 4 регистрируются как Группа А, а камера 5 – камера 8 как группа В.



Как работать

По завершению ввода установок в "Multi-screen" Вы можете приступить к работе со странички "Multi-screen".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Multi-screen".

WV-NM100 Network Camera - Microsoft Internet	Explorer			_ 8 ×
Ele Edit View Favorites Tools Help				
+·→·③∃A Q±33B·	- <u>3</u> 2			
Agidness 2 http://192.168.0.10/admin/index_setting.html				▼ 🖓 Go Links *
	N .	_		
Top Control Alarmilog Scop	Entrance_camera			01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	Multi-screen			
	Addin Percent			
Camera	[Group A]			
Contraction of the local division of the loc	Camera No.	IP address	Camera name	
	Camera1(Self)	192.168.0.10	Entrance_camera	
Multi-screen	Camera2	192.168.0.11	Position_B	
	Camera3	192.168.0.12	Position_C	
Alarm & Transmission	Camera4	192.168.0.13	Position_D	
			SET	
Authentication	(C D)			
(million and the second second second	[Group B]	-		
System	Camera No.	IP address	Camera name	
	Camera5	ļ		
	Camera6	,		
INDIMUTX	Camera7	ļ		
	Camera8			
ныр			SET	
2] Done				Internet

Снимок экрана 2

Появляется страничка "Control". На мониторе появляется изображение с камеры.



Снимок экрана 3

Изображения с камеры будут разбиты на четыре квадрата.





Щелкните на кнопку [Control] в верхнем левом углу.



Щелкните на кнопку [Quad screen].



Если подключено 5 или более камер, чтобы перейти к следующей группе многоэкранно-го режима, нажмите кнопку [Group B].

Видеонаблюдение с камеры, стоящей в предварительно заданном положении

Если камера установлена в положении, зарегистрированном как предварительно заданное положение, поступающий видеоматериал можно отслеживать как в виде стоп-кадров, так и в виде видео.

Для отслеживания видеоматериала с камеры в предварительно заданном положении, настройте ее положение (по вертикали и горизонтали) и зарегистрируйте место съемки.

Регистрация предварительно заданного положения камеры

Начало регистрации предварительно заданного положения камеры. Введите номер и имя предварительно заданного положения камеры. Можно зарегистрировать до 8 таких положений камеры.

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Control".

WV-NM100 Network Camera - Microsoft Internet	Explorer		_ 6 X
Elle Edit View Favorites Icols Help			- 19
$\langle + \cdot \rightarrow \cdot \otimes \square \land \land \otimes \square \oslash \square \bullet$	32		
Address All http://192.168.0.10/control/index_ctil.html		▼ @Go	Links »
Top Control Alarm log Setup	Entrance_camera	01/01/2002 00:0	0
Single screen Quad screen			
One time pan			
Preset tour			
Preset			
- 1. <u>Entrance(Center)</u>			
- 2. <u>Entrance(Left)</u>			
- 3. Entrance(Right)	1992.2		
- 4. <u>Entrance(Up)</u>			
- 5. <u>Entrance(Down)</u>			
- 6. <u>Window</u>			
- 7. <u>Door</u>			
- 8. <u>Preset</u>	JPEG .	(·) Brightness (+)	
Preset Setup	VGA (640x480) (2007240) QQVGA (160x120)	Image size Ixi S x2.0	
Done		🔹 Internet	



Щелкните на "Preset Setup".

Снимок экрана 2

Внизу списка положений "Preset" появляется поле "Preset Registration".



! Важно !

- Если положение не зарегистрировано, Вы не сможете добавить его в "Preset tour".
- Если имя положения камеры не введено, Вы не сможете выбрать положение. (На имя положения нельзя щелкнуть мышкой, потому что оно не появляется в области "Preset".)

ШАГ 2

Чтобы выбрать положение камеры по вертикали и горизонтали воспользуйтесь навигационными кнопками (вверх / вниз / вправо / влево).



По завершению настройки положения камеры выберите номер положения и введите имя предварительно заданного положения камеры. Далее, щелкните на кнопку [SET].

Символы для имени положения: от 1 до 32 символов

ШАГ 4

Повторите Шаг 2 – Шаг 3 и введите оставшиеся положения.

Чтобы добавить введенное (зарегистрированное) положение в "Preset tour", поставьте галочку в поле рядом с нужным именем положения. (Чтобы удалить положение из списка "Preset tour" снимите галку)

Как работать

Видеонаблюдение с камеры, стоящей в предварительно заданном положении.

Сначала, выберите режим, в котором будет идти изображение с камеры в предварительно заданном положении (видео или стоп-кадры) в "Basic setup". См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup".



Снимок экрана 2

Появляется страничка "Control". (Этот скриншот появляется, если вы выбрали режим отображения изображения с камеры в предварительно заданном положении в виде стоп-кадров).



Снимок экрана 3

Появляется изображение с камеры в выбранном положении.





Выберите тип изображения (видео или стоп-кадры) идущего с камеры в предварительно заданном положении. См. стр. 33 для видеонаблюдения в стоп-кадрах, и стр. 35 для видео.



После завершения настройки, щелкните на кнопку [Control].



Щелкните на имя нужного положения в списке предварительно заданных положений "Preset".

Примечание

- При необходимости вы можете управлять камерой и настроить изображение. Более подробно см. стр. 34.
- Чтобы ввести больше предварительно задаваемых положений или изменить введенное положение, щелкните на "Preset Setup". Под списком "Preset" появляется поле "Preset registration" и Вы можете ввести или изменить положения.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Сохранение просматриваемого в текущий момент изображения на компьютере

Сохранение просматриваемого изображения в виде стоп-кадров в файл на компьютер. Вы можете сохранить изображение как в обычном режиме, так и в многооконном (экран разбит на четыре квадрата).

! Важно !

Сохранять можно только стоп-кадры (JPEG). Сохранять видео (MPEG-4) нельзя.

Снимок экрана 1

Сохраняйте изображение отслеживая его на экране монитора. (Нижеприведенный скриншот показывает многооконный режим)





Наведите курсор на то изображение, которое хотите сохранить, щелкните на правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите "Save Image As...".

Снимок экрана 2

Появляется окно "Save Picture".

]
1
1

ШАГ 1

Введите имя файла с изображением в поле "File name".

ШАГ 1

После ввода имени файла с расширением ".jpg", щелкните на кнопку [Save]. Выбранное изображение будет записано на компьютер.

ФИКСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАБЛЮДЕНИЯ

Когда в области наблюдения фиксируется движение, на экране монитора появляется сообщение "Alarm". Вы можете одновременно сохранить изображение участка, в котором сработала тревога, и отправить сообщение о срабатывании тревоги по электронной почте (функция детектора движения).

Также вы можете автоматически переслать сохраненное изображение на сервер.

Чтобы включить эти функции необходимо сначала выполнить настройки на страничке "Alarm" или "FTP client".

Примечания

- В том случае, когда датчик подключен на разъем сигнализации камеры, вышеприведенные функции доступны тогда, когда датчик фиксирует движение.
- Чтобы сбросить сигнал тревоги, щелкните на "Alarm" на экране монитора.

Функция определения движения

При использовании функции детектора движения, подается сигнал тревоги, когда в определенной области фиксируется движение(изменение уровня яркости). Когда зафиксировано движение, эта камера позволяет Вам сохранить изображение этой области или послать сообщение о сигнале тревоги по электронной почте. Задайте контролируемую область и другие установки, необходимые для функции детектора движения на страничке "VMD area".

!Важно!

- Функцию детектора движения можно использоваться только в том случае, если выбрано "JPEG" в качестве параметра установки "Operation mode selection" на страничке "Operating mode" в "Advanced setup". Функция детектора движения не будет работать, если выбрано видео "MPEG-4".
- Когда функция детектора движения активирована, скорость загрузки стоп-кадров (JPEG) может стать помедленней.
- Если активирована функция детектора движения (ON), и меняется настройка уровня яркости, сработает сигнал тревоги.

Действие, когда зафиксировано движение

Через настройку функции детектора движения, Вы можете задать следующие действия, которые выполнит камера, когда в контролируемой области будет зафиксировано движение (изменение уровня яркости).

 Зафиксировано наличие движения, на экране монитора появляется "Alarm" – см. пример на снимке экрана справа.

Чтобы выключить тревогу, щелкните мышкой на "Alarm".

Примечание

 • Tel Mont Gane, Mond Faller
 REED

 • De Star Service Star Service

Камера выполняет проверку статуса тревоги и обновляет страницу браузера в течение минуты или после нажатия кнопки обновления. Поэтому, может произойти задержка длительностью максимум 1 минуту, пока в окне браузера на экране монитора появится сообщение "Alarm".

• Вы можете сохранить изображение области, где камера зафиксировала движение.

Число изображений, которые вы можете сохранить: 30 изображений максимум на 1 сигнал тревоги (Вы можете выбрать количество изображений (до 20), которое будет сохранено до срабатывания сигнала тревоги, и до 20 изображений после срабатывания, но суммарное число сохраненных изображений не должно превышать макс. 30) Максимальное число сохраненных изображений: до 60 изображений независимо от размера.

Предыдущие (более ранние) изображения автоматически будут удалены, когда число сохраненных изображений превысит 60.

!Важно!

Требуется заранее задать число изображений, которые будут сохранятся на 1 сигнал тревоги (до срабатывания и после) чтобы зарезервировать место под заданное число изображений. Например, если количество изображений, которые следует сохранять на 1 сигнал тревоги, равняется 20 изображениям, (10 до срабатывания и 10 после) максимальное количество изображений, которые можно сохранить будет равняться 39. (Максимальное количество изображений, которые можно сохранить будет равняться 39. (Максимальное количество изображений, которые можно сохранить будет равняться 39. (Максимальное количество изображений, которые можно сохранить равняется 60, но зарезервировано место под сохранение для 20 изображений, и 1 используемое в текущий момент изображение следует вычесть.

ФИКСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАБЛЮДЕНИЯ

• Информирование о сработавшей тревоге по электронной почте

Вы можете послать по электронной почте сообщение о тревоге. В сообщении так же будет указана дата и время срабатывания сигнала тревоги.

Получателя письма следует выбрать заранее.

При желании, в письмо можно вложить изображение.

Можно ввести до четырех получателей такого письма.

Содержимое сообщение о тревоге, которое посылается по почте:

"Камера WV-NM100, Сработал сигнал тревоги.

Дата: XXXX.XX.XX.XX:XX:XX

URL: http:// xxx.yyy.zzz.nnn/alarm/image/*****.jpg"

(XXXX.XX.XX.XX:XX:XX – дата: год-месяц-день часы:минуты:секунды)

(xxx.yyy.zzz.nnn – IP-адрес камеры)

(***** – имя файла)

В сообщении о тревоге, отправляемом по электронной почте содержится линк (ссылка) на сохраненное изображение. Эта ссылка дается только в том случае, когда камере присвоен глобальный IP-адрес. Если камере присвоен частный адрес, то доступ по этой ссылке может получить только компьютер, находящийся в той же подсети, что и камера. Однако, изображение, на которое дается ссылка, может быть удалено если сигнал тревоги срабатывает часто.

Вы можете индивидуальным образом настроить содержимое сообщения. Более подробно см. стр. 55.

!Важно!

- Если на страничке "User authentication" включена идентификация пользователя, для доступа к изображению потребуется пройти процедуру проверки.(См. стр. 62.)
- Когда "FTP server (Post images)" выбран в "Image archive" в "Alarm common setup", изображения области, где сработал сигнал тревоги не будут сохраняться в памяти камеры. См. стр. 46, где дается описание по страничке "Alarm".

• Передача сохраненных изображений на сервер

Вы можете передать сохраненные камерой изображения на сервер, который следует указать заранее. См. стр. 51.

Выбор действий, когда зафиксировано движение

Выбор действий, когда зафиксировано движение Настройки можно сделать на страничке "Alarm".

!Важно!

После выбора области фиксации движения не выполняйте такие действия как панорамирование/наклон камеры или работа по предварительной установке. В таком случае границы области будут не точными, что может привести к тому, что не удастся зафиксировать движение в области наблюдения.

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup". Как вывести страничку "Basic setup", описано на стр. 24 и и 25.





Щелкните на кнопку [Advanced setup].

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".

p Control Alarm log Setup	Entrance_camera		01/01/2002 00:00
asic setup Advanced setup	Operation mode	Image adjustment	
Campra	Common setup		
	Operation mode selec	tion @ JPEG C MPEG-	4
Multi-screen	Bandwidth control	Unîmited	
	JPEG mode setup		
Alarm & Transmission	Refresh interval	Middle	
	Image capture size	OVGA(320:240)	
Authentication	Quarty or image		
System		SEI	
Network			
Help			

ШАГ 2	
-------	--

Щелкните на кнопку [Alarm&Transmission].

Снимок экрана 3

Появляется страничка "Alarm".

Http://192.160.0.10/admin/index_retting.htm						<u>×</u>
Control Alarming Setup	Entrance_came	ма				
sic setup Advanced setup	Alam	Alam ETP-client VMD.acea			VMD area	ALIXoutput
Camera	E-mail notice set	up				
	E-mail notice	C ON C	OFF			
Multi-screen	SMTP server address			_		
		C SMTP	C POP3 @	None		
		POP3 setv address	10	_		_
	Authenricemon	User name				
		Password				
Authentication	Sender mail address					
	Attach image	C ON @	OFF			
System				SET		
			1			- I ment
Network	Destination E-m	ail address				SET
	Delete destination	on E-mail add	reas			DEL
Help	Into				,	
	Alem setup					
	External alarm in	tuqi	C ON C C	ef		
	Alarm common s	rearb				
	mage arcrive		Camerama	amory (Pre	and Host (mages)	<u> </u>
	Name and the second second	that of image	1 1 10 10	0		
	Post-alarm	noel .	1 2 000	७ लो		
	External alarm o	utput)	-0		
	Alam type F Latch C Pulse					
	Pulse width (1 - 120sec)					
				SET		
	I state us and			D	uni l	
	LOCI NO.01					
	Video Motion De	election (VMD)				
	VMD			CON	(* OFF	
	VMD serialivity			Middle	2	
				SET		
	Panasonio proto	1001	_		_	
	Panasonic proto	looi		C 01	C OFF	
	Destination port			1818	(1 - 65535)	
	Betry number of	times		2	(1 - 30)	
and a data data				SET		
	Destination IP as	ddress)				SET
a a a a a a a a	Delete destination	on IP address				DEL

ШАГ З

Выберите установки на страничке "Alarm". Подробное описание каждой установки см. на следующей странице.



ФИКСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАБЛЮДЕНИЯ

Элементы на страничке сигнализации тревоги "Alarm"

[E-mail notice setup]

(Настройка уведомления по электронной почте)

"E-mail notice"

Выберите "ON" (ВКЛ) или "OFF" (ВЫКЛ), чтобы включить/выключить уведомление по электронной почте, когда срабатывает сигнал тревоги.

"SMTP server address"

Введите адрес SMTP-сервера отправителя.

"Authentication"

Выберите аутентификацию – "SMTP", "POP3" или "None". "SMTP": аутентификация SMTP-сервером

- "**РОРЗ":** аутентификация РОР-сервером до SMTP-сервера
- "None": аутентификации нет

"POPS server address"

Введите адрес РОРЗ-сервера, если выбран параметр "POP3" в установке "Authentication".

"User name"

Введите имя отправителя длиной до 64 символов.

"Password"

Введите пароль почты отправителя длиной до 64 символов.

"Sender mail address"

Введите почтовый адрес отправителя.

"Attach image"

Выберите "ON" (ВКЛ) или "OFF" (ВЫКЛ) – включить/выключить вложение изображения в письмо при отправке. (Вкладывать можно только стоп-кадры)

"Destination E-mail address"

Введите адрес электронной почты получателя. Можно ввести до четырех получателей.

"Delete destination E-mail address"

Щелкните на кнопку [▼], чтобы проверить введенный адрес электронной почты получателя письма.

При необходимости, Вы можете удалить адрес получателя щелкнув на кнопку [DEL].

Кнопка [Info]

Выводит страничку с информацией об ошибках. Когда возникает ошибка, можете посмотреть имеющиеся инструкции. Более подробно см. стр. 73.

[Alarm setup]

"External alarm input"

Выберите "ON" (ВКЛ) или "OFF" (ВЫКЛ) чтобы получать/не получать входные сигналы тревоги. Более подробно см. стр. 55.

[Alarm common setup]

"Image archive"

Укажите путь, куда следует сохранять изображения.

- "Camera memory (Pre and Post images)": Изображения области, где сработала тревога, будут сохраняться в памяти камеры в соответствии с параметрами "Pre-alarm" и "Post-alarm". Эти изображения не будут передаваться на FTP-сервер.
- "Camera memory and FTP server (Pre and Post images)": Изображения области, где сработала тревога, будут сохранятся в памяти камеры согласно параметрам "Pre-alarm" и "Post-alarm", и будут передаваться на сервер FTP.
- "FTP server (Post images)": Изображения после срабатывания тревоги будут передаваться на FTP-сервер периодически в соответствии с настройками "FTP client". Изображения области, где сработала тревога не будут сохраняться в памяти камеры

"Pre-alarm"

"Number of image": Выберите число изображений "Pre-Alarm". Вы можете задать число в диапазоне от 0 до 20.

"Post-alarm"

"Number of image": Выберите число изображений "Post-Alarm". Вы можете задать число в диапазоне от 1 до 20.

"Interval": Выберите частоту сохранения изображений из следующих опций: 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 5, 10 (сек)

[External alarm output]

"Alarm type"

Выберите "Latch" или "Pulse" для выходного сигнала тревоги.

"Pulse width"

Задайте ширину импульса выходного сигнала трево-ги.

"Latch reset"

Когда необходимо фиксирование (удержание) выходного сигнала тревоги, щелкните на кнопку [RESET].

[Video Motion Detection (VMD)]

"VMD"

Включите или выключите ("ON" или "OFF") функцию детектора движения.

"VMD sensitivity"

Выберите уровень чувствительности детектора движения из следующих опций: Высокая / Средняя / Низкая

[Panasonic protocol]

Уведомление о тревоги с использованием протокола Раnasonic.

"Panasonic protocol"

Включите или выключите (ON или OFF) использование протокола Panasonic для уведомления о тревоге.

"Destination port"

Введите номер порта от 1 до 65535, которы будет использоваться для уведомления программного обеспечения сервера.

"Retry number of times"

Введите число попыток повтора от 1 до 30 на случай ошибки уведомления.

"Destination IP address"

Введите до 8 IP-адресов ПО сервера.

"Delete destination IP address"

Щелкните на кнопку [▼] чтобы проверить IP-адрес, введенный в качестве пункта назначения. Чтобы удалить выбранный IP-адрес, щелкните на кнопку [DEL].

!Важно!

- Можно сохранить до 60 изображений. Предыдущие (более ранние) изображения автоматически будут удалены, когда число сохраненных изображений превысит 60.
- Если в параметре "Interval" для "Post-alarm", выбран "1/10" или "1/5", интервал сохранения изображения может быть длиннее, чем заданный в установке.

ФИКСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАБЛЮДЕНИЯ

Выбор области, в которой будет фиксироваться движение

Задайте область, где будет фиксироваться движение. Можно задать до четырех областей. Настройка выполняется на страничке "VMD area" в "Alarm&Transmission".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup".

Как вывести страничку "Basic setup", см. на странице 24 и 25.



Щелкните на кнопку [Advanced setup].

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".



ШАГ 2

Щелкните на кнопку [Alarm&Transmission].

Снимок экрана 3

Появляется страничка "Alarm".

op Control Alarmiog Setup	Entrance_camera	01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	Alarm BIELStein VMDusce	AliCostput
Camera	E-mail notice setup	
	E-mail notice C ON C OFF	
Multi-remain	SMTP server address	
	C SMTP C POP3 R None	
and the second	POP3 server	
	Authentication	
	Password	
Authentication	Sendermal	
Content of the second second	Adach image C.ON. C.OFF	
System	SET	
)	
Network	Destination E-mail address	SET
	Delete destination E-mail address	DEL DEL
Help	Info	
	Alarma a shua	
	External alarmistant C ON & OFF	
I	Alarm common setup	
	Image archive Carriero memory (Pre and Post im	nges)
	Pre-alam Number of image 0 (0 - 20)	
	Number of image 1 (1 - 20)	
	Interval 1 x (sec)	
	External alarm output	
	Alem type C Latch C Pulse	
	Pulse width (1 - 120sec)	
	SET	
	Latrinsset Beter	
	Video Motion Detection (VMD)	
	VMD ON CONF	
	Mddle Middle	
	SET	
	Page control	
	Penesonic protocol	
	Destination port	ก
	Rety symber of times	
	SET	
le la	Destination IP address	SET
	Debute destantes D address	- 00

Щелкните на закладку [VMD Area].

Снимок экрана 4

Появляется страничка "VMD area".



ШАГ 4

Выберите нужный номер области, который хотите ввести. Для этого щелкните на селективные кнопки [Area 1] – [Area 4].

Можно задать до четырех областей.

Выберите область для выбранного номера области.

Для этого щелкните на изображение.

Чтобы назначить область, щелкните на левый верхний угол и нижний правый угол области, которую вы хотите задать.

Чтобы отменить выбранную область, выберите номер области которую хотите отменить из выпадающего списка и нажмите кнопку [RESET].



ФИКСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАБЛЮДЕНИЯ

Просмотр изображения, сохраненного в камере

Когда срабатывает сигнал тревоги, проверьте сохраненное камерой изображение. Это можно сделать на страничке "Alarm log list". Сохраненные изображения можно просматривать и после сброса сигнала тревоги.

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Top Menu". См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Top Menu".



Снимок экрана 2

Появляется страничка "Alarm log list".



! Важно !

- Несмотря на то, что в журнале сигналов тревоги "Alarm log list" может быть показано до 100 записей, максимальное количество сохраненных изображений равняется 60.
- В зависимости от трафика в локальной сети, может происходить выпадение кадра, когда вы просматриваете изображения по сигналу тревоги. Если это произошло, щелкните на кнопку [▶] или на кноЦпку [◀] для просмотра каждого кадра.
- Чтобы просмотреть стоп-кадры (JPEG) используйте браузер. В некоторых программах для редактирования изображений нельзя открыть или вывести на монитор сохраненные изображения.
- Когда "FTP server (Post images) " выбран в "Image archive" в "Alarm common setup", изображения области, где сработал сигнал тревоги не будут сохраняться в памяти камеры. См. стр. 46, где дается описание по страничке "Alarm".



Щелкните на кнопку [Alarm Log List].

ШАГ 2

Щелкните на требуемую запись в списке журнала тревоги, расположенном слева.

Справа появляется изображение (JPEG) выбранной записи журнала. (Если выбранное изображение сохранилось.)

Автоматический просмотр предыдущего или следующего изображения

Используйте кнопки "Control".

- Кнопка [▶]: Автоматический переход к следующему изображению.
- Кнопка [**4**]: Автоматический переход к предыдущему изображению.
- Кнопка [**II**]: Автоматическая остановка вывода изображения.
- Кнопка [>>>] : Показывает последнее изображение.

Кнопка [К]: Показывает первое изображение.

JPEG

n (номер текущего кадра)/nn (суммарное число кадров) появляется в области, окруженной кнопками [▶] и [◀].

Кнопка []: Показывает следующий кадр.

Кнопка []: Показывает предыдущий кадр.

Размер изображения

Чтобы выбрать нужный размер изображения, нажмите одну из кнопок (\times 1.0 / \times 1.5 / \times 2.0).

ШАГ З

Чтобы вернуться к текущему изображению камеры, щелкните на кнопку "Control".

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СЕРВЕР

Передача сохраненных на камере изображений на сервер. Передать видеоданные на сервер можно двумя способами :

- Передача изображений, когда в контролируемой области сработал сигнал тревоги.
- Передача изображений через заданные интервалы.

Чтобы передать изображения на сервер, предварительно необходимо выполнить ряд установок.

! Важно !

На сервер можно передавать только неподвижные изображения (не видео). Передача видео на сервер невозможна.

Подготовка передачи изображений на сервер

Задайте параметры FTP для передачи изображений на сервер. Настройка выполняется на страничке "FTP client" в "Alarm&Transmission".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup". См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".

Address (E) http://192168.0.10/admin/index_setting html	Testamore			🔽 🔗 😡 🖉 Links
Top Colline Asian by	Entrance	camera		01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	Basic setup			
		Camera setun		
Help		Camera name	Entrance camera	-
		Time cetury	2002 - 01 - 01 00:00	
		(year-month-day hour min sec)		
		Power/Link/Access LED	• ON C OFF	
		Camera position	⊂ Desk top . ♥ Wall mount	
		Operation mode selection		
		● JPEG ○ MPEG-4		
		JPEG mode setup		
		Refresh interval	Middle	
		Image capture size	QVGA(320x240)	
		Quality of image	Fine 💌	
			SET	
		_		
		Firmwa	re version: 1.0	

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".





ШАГ 1

Щелкните на кнопку [Alarm&Transmission].

Щелкните на кнопку [Advanced setup].

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СЕРВЕР

Снимок экрана 1

Появляется страничка "Alarm" из "Alarm&Transmission".

ontrol Alarmiog Schap	Entrance came	əra				
rup Auvanceu serup	Alarm	ETP	<u>cient</u>		VMD area	
Comero	E-moil notice se	tup				
	E-mail notice	C ON @	OFF			
	SMTP server					
CINCH	000000	C SMTP	C POP3	None		
		POP3 serv	/er			
nission	Authentication	User name				
		Password				
tion	Sendermail					
	address	C				
	Adach image	C UN O	UFF	CET		
Constant of the				0L1		
ork	Destination E-m	ail address				SET
	Delete destination	on E-mail add	ress			DEL
	Info					
	Alarm setup					
	External alarm in	nput	CONG	• OFF		
	Alerm common :					
	Image archive	1. 17	Camera	memory (Pre	and Post images)	•
	Image archive Pre-alarm Nun	nber of image	Comero 0 (0-	memory (Pre - 20)	and Post images)	•
	Image archive Pre-alarm Nun Post-alarm Nun	nber of image nber of image	Comero 0 (0- 1 (1-	memory (Pre - 20) - 20)	eand Post images)	×
	Image archive Pre-alarm Nun Post-alarm Nun External Alarma	nber of image nber of image rval	Camera 0 (0- 1 (1- 1 •	memory (Pre - 20) - 20) (sec)	and Post images)	
	Image archive Pre-alarm Nun Post-elarm Inter Externel elarno Alarm type	nber of image nber of image rvel st/put	Camera 0 (0- 1 (1- 1 •	memory (Pre -20) -20) (sec) - Pulse	and Post images)	•
	Image archive Pre-alarm Nun Post-alarm Extensi alarm o Alarm type Pulse widfin	nber of image nber of image rval	Camera 0 (0- 1 (1- 1 • Latch	memory (Pre - 20) - 20) (sec) - Pulse 1 - 120sec)	and Post images)	2
	Image archive Pre-alarm Nun Post-alarm Nun External alarm o Alarm type Pulse width	nber of image nber of image rvel	Camera 0 (0- 1 (1- 1 • Latch	memory (Pre - 20) - 20) (sec) (sec) - Pulse 1 - 120sec) SET	and Post images)	2
	Image archive Pre-alarm Nun Post-alarm Inter Externol alarm o Alarm type Pulse width	nber of image nber of image rvel	Camera 0 (0- 1 (1- 1 • Latch	memory (Pre - 20) - 20) (sec) - Pulse 1 - 120sec) 	and Post images)	×
	Image archive Pre-alarm Nun Post-alarm Xun Alarm type Pulse width	nber of image nber of image rvel	Camero 0 (0- 1 (1- 1 • Latch	memory (Fre -20) -20) (sec) -1-120sec) SET F	end Post images)	
	Image archive Pre-elarm Nun Post-alarm <mark>Nun Sutennid alarm o</mark> Alarm type Pulse width	nber of image nber of image rvel	Comero 0 (0- 1 (1- 1 – Latch	memory (Fre -20) -20) (sec) - Pulse 1 - 120sec) SET - F	e and Post imoges)	×
	Image archive Pre-elarm Nan Post-elarm Nan Iter Externet alarm of Alarm type Pulse width Latch reset Video Modan DV	nber of image nber of image rvel utput	Comero 0 (0- 1 (1- 1 • Latch	memory (Fra -20) -20) (sec) - Pulse 1 - 120sec) SET - F	and Post imoges)	×
	Image archive Pre-alam Nam Post-alam Kan Alam Spe Pulse width Latch reset Video Motion D VMD	nber of image nber of image rvel utput	Comero 0 (0- 1 (1- 1 • Lasch	memory (Pro -20) -20) (sec) Pulse T - 120sec) SET F Pulse C 01 Midd	e and Post moges) teset	×
	Image antibue Pre-stam - Nam Post etam - Ivan Irac Atam type Pulse width Latch reset VMD	nber of image nber of image rvel utput	Camero 0 (0- 1 (1- 1 • • Lasch	memory (Pro -20) -20) (sec) Pulse I - 120sec) SET F Midd SET	e and Post images) Reset	×
	Intege active Pre-stam / Nun Prote daminy Ann hys Pulse wath Latch recet VMD VMD senativity	nber of image nber of image rval wiput	Camero 0 (0- 1 (1- 1 • 1 • Casch	memory (Pre -20) -20) (sec) -20) (sec) -20) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	e and Post images) Reset 4 ● OFF	*
	Integra active Pre-alasm Nur Poortedem Internation Reported State Alasm type Pulse with Latch reset VMC VMC senablely	nber of image nber of image rvel utput	Camero 0 (0- 1 (1- 1 • Latch	memory (Pre -20) -20) (sec) - Pulse 1 - 120sec) SET - P Midd SET	end Post moges) Reset	2
	Insign active Pre-stam Van Pout deam Marco Ademot Abare Putte width Latch receit Wold Wold Senathrey Panescorie prot	nber of image nber of image rvel staction (MAD)	Camera 0 (0- 1 (1- 1 * • Latch	memory (Pre -20) -20) (sec) -Pulse 1 - 120sec) SET F Midd SET	and Post mogai) issat i • OFF	2
	Integra and/he Pre atam (hum) Post atam (hum) Atam (hose) Atam (ho	nber of image nber of image rvel stgpt statestion (VMD) statestion (VMD)	Camero 0 (0 - (0 - 1 1 (1 - 1)) * Latch	memory (Pre- -20) -20) (sec) -120sec) SET F Midd SET	and Post mages) lease 	2
	Insign of children Procession Pro	nber of image nber of image rvel ningut astection (VMD) ocol ocol	Camero 0 (0 - (0 - 1 1 (1 - 1)) * Latch	memory (Pre- -20) -20) (sec) -1-120sec) SET F F Midd SET 0 Midd	and Post moges) teset	
	Indiga of the Prevalum (hum) Rotal data	nber of image nber of image vel utput attection (VMD) accol accol times	Camero 0 (0 - (0 - 1 1 (1 - 1)) * Latch	memory (Pre- -20) (sec) (sec) T - 120sec) SET F Midd SET 0 1318 2 SET	and Post moges) lesset 1 * OPF (1-6553) (1-30)	2
	Indiga of Ale Prevalam (Num Post alam (Num Alam type Alam type Latch reset Vado Vado sentibrey Destination por References of parts Destination por References of Parts	nber of image nber of image vel staction (V//D) scal scal scal ddress	Camero 0 (0)- 1 (1) 1 (1) • Latch (memory (Pre -20) -20) (sec) - Pulse - 1-120sec) SET - Pulse -	and Post moges) Isset 4 • OPF (1-6555) (1-30)	-

Снимок экрана 2

Появляется страничка "FTP client" из "Alarm&Transmission".



ШАГ З

Щелкните на закладку [FTP client].

ШАГ 4

Выберите установки на страничке "FTP client".

Настоящее пояснение охватывает только "Common setup".

"FTP server address"

Введите адрес сервера, куда будут передаваться изображения. Вы можете ввести либо IP-адрес, либо имя хоста.

"User name"

Введите имя пользователя для входа на FTP-сервер, длиной до 64 символов.

"Password"

Введите пароль для входа на FTP-сервер, длиной до 64 символов.

"Mode"

Выберите режим передачи -"Sequential" или "Passive". Если не удается установить соединение в режиме "Sequential", выберите "Passive".

"FTP enable time 1" "FTP enable time 2"

Установите диапазон в днях недели и по времени (время начала – время окончания) для передачи изображений. Проверьте установленный день недели и введите требуемый временной диапазон.

Если требуется передача изображений в течение всего выбранного дня недели, задайте "00:00" – "00:00" в качестве времени доступа к FTP серверу (время начала – время окончания).

Кнопка [Info]

Выводит страничку с информацией об ошибках.

Когда возникает ошибка, можете посмотреть имеющиеся инструкции. Подробнее см. на стр. 73



Передача изображений на сервер через заданные интервалы

Введите требуемый интервал для передачи изображений на сервер.

Настройка выполняется на страничке "FTP client" в "Alarm&Transmission". Как войти на страничку "FTP client" в "Alarm&Transmission", см. на стр. 51 и 52.

op Control Alarm log Setup	Entrance_	camera				01/01/2002 00:
Basic setup Advanced setup	Alarm	FTP c	lient	<u>YMD</u>	area	AUX output
Camora		Common setup				
	F	TP server address				
	l.	Jsername	í —			
Multi screen	F	Password	í—			
	1	Mode	Sequ	ential C Passive		
Alarm & Transmission	F	-TP enable time 1		- (00:00	- 23:59)	
		⊂ Mon ⊏ Tue ⊏ We	d 🗆 Thu	□ Fri □ Set □ Su	n	
Authentication	F	TP enable time 2		- (00:00	- 23:59)	
		□ Mon □ Tue □ We	d 🗆 Thu	□ Fri □ Set □ Su	n	
Sector Contemport		Von alarm transmissior	n setup			
oyatem	1	Von alarm transmissior	CON	• OFF		
	C	Directory				
Network	F	-ile name				
			C for •	Date & Time		
	-	Fransmission interval	1.0	sec 💌		
нер	4	Narm transmission set	φ			
	2	Narm transmission	CON	OFF		
	(Directory				
	F	File name				
			C fix •	Date & Time		
		Fransmission interval	1.0	sec 💌		
	4	Narm transmission set	qu Qu	0.000		
		vann transmissidh	- NO	• UFF		
	L. L	Jirebury	-			
		ne name	C Alum	continue o m		
			• Num	per of images . C Til	ne duration	
	F	Postalarm	hlumb	ssion interval	1 E0005	
			Number	orimages 1 (1-5000)	
		Francomication atom	I ransmi	ssion time	110	minj
		Upload JPEG data is	formed as	(filename) + (seque	ntial number) + (c	(ate)
	Info			for the second s		
		_		SET		

ШАГ 1

Задайте параметры "Non alarm transmission setup".

"Non alarm transmission"

Поставьте "ОN".

Можете выбрать "ОN" (ВКЛ) или "ОFF" (ВЫКЛ) – включить/выключить передачу изображения на сервер через заданные интервалы.

"Directory"

Введите папку, куда будут сохранятся изображения.

"File name"

Введите имя файла изображения, который подлежит передаче на сервер.

"Fix":

Имя файла изображения, которое подлежит передаче на сервер представляет собой имя, указанное в "File name".

"Date & Time":

Имя файла изображения, подлежащего передаче на сервер будет представлять из себя "Имя файла + последовательный номер + месяц / день / часы / минуты / секунды / год".

Последовательный номер будет присвоен автоматически начиная с нуля (0).

! Важно !

Суммарное число символов, используемых в имени папки и имени файла, не должно превышать 255 символов.

"Transmission interval"

Если в параметре "Non alarm transmission" поставлено "ON", введите число в рамках указанного ниже диапазона в качестве интервала для передачи изображений.0.2 секунды до 1,440 минут.

ШАГ 2

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СЕРВЕР

Передача изображений на сервер, когда фиксируется движение

Выберите изображения области, где используется детектор движения, которые будут передаваться на сервер, когда в этой области сработает сигнал тревоги на движение. Настройки выполняются на страничке "FTP client" в "Alarm&Transmission". См. стр. 51 и 52 как войти на страничку "FTP client" в "Alarm&Transmission".



ШАГ 1

Задайте параметры в "Alarm transmission setup".

"Alarm transmission"

Поставьте "ON".

Вы можете поставить "ON" или "OFF" в зависимости от того, нужно передавать изображения на сервер, когда срабатывает сигнал тревоги, или нет.

"Directory"

Укажите папку, где будут сохранятся изображения.

"File name"

Имя передаваемого файла будет [Имя файла (имя изображения, введенное пользователем) + последовательный номер + месяц / день / часы / минуты / секунды / год].

Последовательный номер присваивается автоматически начиная с нуля (0).

"Post-alarm"

Когда "Camera memory and FTP server (Pre and Post images)" или "FTP server (Post images)" выбраны в "Image archive", выполните следующие настройки на страничке"FTP client".

"Transmission interval":

Выберите интервал передачи изображений из нижеприведенных опций; 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 5, 10 (сек.) (Фактический интервал может оказаться дольше выбранного интервала в зависимости от размера изображения, которое подлежит передачи на сервер а так же сети.)

Можно ограничить периодическую передачу изображений. Для этого можно ввести количество изображений, которые будут передаваться на сервер в"Number of images".

"Number of image":

Количество изображений, подлежащих передаче можно задать в диапазоне от 1 до 5 000. Так же можно ограничить периодическую передаче изображений по времени в "Time duration".

"Time duration time".

Можно ограничить длительность сеанса передачи в диапазоне 5/10/20/30/60 (мин.)/не ограничено.

Примечание

Так же можно остановить периодическую передачу изображений принудительным образом. Для этого кликните на кнопку "Stop" в "Transmission stop".

! Важно !

Суммарное число символов, используемых в имени папки и имени файла, не должно превышать 255 символов.

ШАГ 2

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Входной разъем под сигнализацию и выходной разъем AUX





Можно включить срабатывание сигнала тревоги, когда к камере подключено внешнее устройство, например датчик сигнализации. Подключается он на разъем сигнализации, расположенный под крышкой корпуса камеры.

При этом можно использовать такие функции, как отправка сообщения по сработавшему сигналу тревоги по электронной почте и передача изображений на сервер, когда с подключенного датчика поступает входной сигнал тревоги. Необходимые пояснения даны в разделе "Выбор действий, когда зафиксировано движение" на стр. 44.

! Важно !

Не подключайте внешнее устройство, если его характеристики лежат вне диапазоне эл. характеристик камеры (см. стр.75).

Можно задать тип устройства, подключенного к выходному разъему AUX. Настройки выполняются на страничке "AUX output" в "Alarm&Transmission". Щелкните на кнопку [Alarm&Transmission], затем щелкните на закладку [AUX output]. Появляется страничка "AUX output" из "Alarm&Transmission". Теперь Вы можете проверить текущие настройки в "AUX setup". Щелкните на кнопку [SET] после того как выберите "High" (Выс.) или "Low" (Низ.), в зависимости от технических характеристик подключаемого устройства.

Организация сообщений о тревоги, отправляемых по почте (Alarm Mail)

Вы можете индивидуальным образом организовать содержимое сообщений о тревоге, отправляемых по срабатыванию сигнала тревоги. Такие сообщения содержат само уведомление о срабатывании тревоги, а так же дату и время. Для их организации выполните следующее:

ШАГ 1	Создайте содержимое почтового сообщения в текстовом редакторе и сохраните как файл "almmail.tmpl".
ШАГ 2	Запустите ПО FTP и подключитесь к камере. Для этого введите IP-адрес камеры. Место, куда передавать файл указано как "/flash". Чтобы взять управление камерой введите "admin" в качестве имени пользователя и пароль, зарегистрированный для имени пользователя "admin", если Вы изменили пароль по умолчанию (пароль по умолчанию – "password").
ШАГ З	Загрузите в камеру новый созданный файл (almmail.tmpl) в текстовом формате.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

В этом разделе дается описание дополнительных настроек качества изображения, аутентификации пользователя и так далее.

Дополнительные настройки для режима работы "Operation Mode"

Выведите дополнительные настройки для рабочего режима "Operation mode" (формат JPEG / формат MPEG-4). Основные настройки представлены в "Basic setup". Дополнительные настройки можно выполнить на страничке "Operation mode" в "Advanced setup".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup". См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".





Щелкните на кнопку [Advanced setup].

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".





Выполните необходимые настройки в "Advanced setup" для формата JPEG и формата MPEG-4. (Если выбран режим MPEG-4, на следующей страничке появляется окно.) Пояснения по настройкам даны на следующей странице.



После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

(Когда выбран "JPEG")

ie Edit View Favorites Icols Help			
dress 🖉 http://192.168.0.10/admin/index_setting.htm	32		▼ 🗟 Go Lir
Top Control Alarm log Setup	Entrance_camera		01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	Operation mode	nage adjustment	
Camera	Common setup		
	Operation mode selection	€ JPEG € MPEG-4	
	Bandwidth control	Unlimited 💌	
Multi-screen			
	MPEG-4 mode setup		
Alarm & Transmission	Image capture size	CIF(352x288)	
	Quality of image	Normal 💌	
Authentication	Max ourare (per 1 cuent)		
	Keiresn cycle	10 (1 - 30sec)	
System	UDP port	5002 (1026 - 65534)	
oy sea	1 ransmission type	• Unicast • Mulhicast	
	Muncast address	1224 . 10 . 10 . 120	
Network	Multicast port	5004 (1026 - 65534)	
		SET	
пер			
Jone			🔮 Internet

(Когда выбран "MPEG-4")

Выбор установок

"Operation mode selection"

Выберите "JPEG" (стоп-кадр) или "MPEG-4" (видео). Автоматически появляются параметры настройки для JPEG/MPEG-4.

"Bandwidth control"

Выберите пропускную способность из следующих опций: 32 / 64 /128 / 256 / 512 /1024 / Неограничена (Кбит/сек)

"JPEG mode setup"

Если выбран "JPEG", то требуется настройка следующих параметров.

"Refresh interval"

Выберите интервал обновления из нижеприведенных опций: Быстро / Средне / Медленно / Очень медленно

"Image capture size"

Выберите разрешение изображения из нижеприведенных опций: VGA (640 \times 480) / QVGA (320 \times 240) / QQVGA (160 \times 120)

"Quality of image"

Выберите качество изображения из нижеприведенных опций: Наивысшее / Высокое / Нормальное / Низкое

"MPEG-4 mode setup"

Если выбран "MPEG-4", то требуется настройка следующих параметров.

"Image capture size"

Выберите разрешение изображения из нижеприведенных опций: GIF (352 × 288) / QCIF (176 × 144)

"Quality of image"

Выберите качество изображения из нижеприведенных опций: Высокое/ Нормальное / Низкое

"Max bitrate (per 1 client)"

Выберите скорость передачи в битах для формата М-РЕG для каждого клиента.

32/64/128/256/512/1024/Не ограничено (Кбит/сек)

"Refresh cycle"

В условиях сети, где часто возникают ошибки, вы можете уменьшить помехи на экране монитора, елси выберите более короткий цикл обновления. Однако, скорость загрузки может понизиться. Введите число от 1 до 30 (сек).

"UDP port"

Введите номер порта передачи камеры.

"Transmission type"

Выберите тип передачи "Unicast" или "Multicast".

- "Unicast": Для просмотра изображения к одной камере смогут подключится до четырех пользователей.
- "Multicast": Максимальное число подключенных к подсети пользователей могут подключится в одной камере для просмотра изображения.

"Multicast address"

Задайте IP-адрес Multicast для передачи данных.

"Multicast port"

Задайте номер порта Multicast (номер порта, который камера использует для передачи изображения) для передачи данных.

! Важно <u>!</u>

Если параметры настроек, выполненных на страничке "Basic setup" и в "Advanced setup" противоречат друг другу, то последние настройки имеют больший приоритет.

Например, если на страничке "Operation mode" Вы выбрали параметр установки, отличный от ранее выбранного параметра той же установки на страничке "Basic setup", то использована будет параметр в "Operation mode".

В зависимости от пропускной способности сети, к которой подключена камера, у Вас могут возникнуть проблемы с просмотром видео/стоп-кадров. В этом случае, проведите настройку установки "Bandwidth control" на страничке "Operation mode" в "Advanced setup".

В зависимости от трафика в сети, могут возникать сложности с выводом изображения на дисплей. В этом случае выберите интервал обновления "Refresh interval" в "JPEG mode setup" как Медленный (Slow) или Очень Медленный (Very Slow).

<u> ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ</u>

Настройка изображения

Подробная настройка изображения.

Настройку можно выполнить на страничке "Image adjustment" в "Advanced setup".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup". См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".





Щелкните на кнопку [Advanced setup].

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".



ШАГ 2

Щелкните на закладку [Image adjustment].

Снимок экрана 3

Появляется страница "Image adjustment" из "Advanced setup".

ness 🛃 Http://192.168.0.10/wdmin/index_a	etting html			→ 2 ³ Go Link
op Control Manualog Sease	WV-NM100			
Basic setup Advanced setup	Operation mode	Image adjustment		
Camera		Camera		
		Brightness	0 •	
Multi-contant		White balance	· AUTO CHOLD	
		Sharpness	2 *	
		Sensitivity up	OFF -	
Alarm & Transmission		Flicker-less mode	• AUTO 60Hz 50Hz	
Authentication			SET	
Autorulation				
		TO ADJ TO	TT TT Th Th TT TT TT TT TT	
Santan		PAN/T	ILT calibration REFRESH	
System		PAN/T	ILT calibration REFRESH	
System		PAN/T	ILT calibration REPRESH	
System Network		PAN/T	TLT calibration REFRESH	
System Network		PAN/T	ILT calibration REFRESH	
System Network		PAN/T	ILT calibration REFREST	
System Network Help		PANT	ILT calibration REFRESH	
System Network Help		PANT	ILT calibration REFREM	
System Network Help		PANT	11.T calibration PEPPESH	
System Network Help		PANT	ILT calibration PEPRESH	
System Network Help		PANT	ILT calibration PEPREN	
System Network Heip		PANT	II.T calibration F079234	
Systim Network Help		PANT	LT calibration P979E94	
Sjytrm Network Help		PANT	ILT calibration PETREN	
System Network Help		PANT	LTLT cubration P979294	
System Network Help		PANT	LT cubrates servers	
System Network Help		PANT	LLT calibonics _ revrees	
System Nifwark Hitip		PANT	LT caldonics_servers	

ШАГ З

Подробная настройка изображения.

"Brightness"

Настройте уровень яркости изображения (17 уровней настройки в диапазоне от "-8" до "8"). При уменьшении уровня яркости изображение становится темнее. При увеличении уровня яркости, изображение становится светлее.

"White balance"

Настройка баланса белого – "AUTO" или "HOLD".

- "АUTO": Автоматическая настройка баланса белого.
- "HOLD": Баланс белого фиксированный".

Настройка уровня резкости изображения (9 уровней в диапазоне от "-4" до "4"). При уменьшении резкости изображение становится мягче. При увеличении изображение становится резче.

"Sensitivity up"

Настройка чувствительности из следующих опций: OFF, от 2 до10.

Если в параметре "Sensitivity up" поставлено 2 или выше, выдержка (скорость затвора) будет длинней, а чувствительность увеличивается автоматически в зависимости от условий освещенности.

"Flicker-less mode"

Выберите один из следующих режимов для предотвращения мерцания от флуоресцентного освещения. Если камера используется с сильным флуоресцентным источником света, выберите "60 Hz" или "50Hz".

"AUTO":

Выберите этот параметр, если камера используется в условиях нормального флуоресцентного освещения

"60Hz":

Выберите этот параметр, если камера установлена в месте, где идет ток питания частотой 60 Гц.

"50Hz":

Выберите этот параметр, если камера установлена в месте, где идет ток питания частотой 50 Гц.

ШАГ 4

После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

"PAN/TILT calibration"

Точная коррекция (калибровка) объектива (по горизонтали/по вертикали) с помощью функции обновления.

[REFRESH]

Щелкните на эту кнопку, чтобы обновить.

! Важно !

- Если объект наблюдения находится в слабо освещенном месте, качество изображения может ухудшится в связи с недостатком освещенности. (Изображение может содержать шумы, приобрести беловатый оттенок и на нем могут появляются яркие пятна)
- Если чувствительность "Sensitivity Up" поставлена на 2 или выше, может появляется остаточное изображение при наблюдении движущегося объекта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройки аутентификации хоста

Начало настройки параметров для аутентификации хоста.

Вы можете установить двойную аутентификацию для управления камерой.

Первая – аутентификация хоста, а вторая аутентификация пользователя.

Аутентификация хоста проверяет IP-адрес компьютера, запрашивающего доступ к камере на предмет регистрации его как хоста, т.е. зарегистрирован он как хост или нет.

Для хост-аутентификации можно зарегистрировать до 8 компьютеров.

Настройки аутентификации хоста можно сделать на страничке "Host authentication".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup".

См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".





Щелкните на кнопку [Advanced setup].

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".



Щелкните на кнопку [Authentication].

Снимок экрана 3

Появляется страничка "Host authentication".



ШАГ З

Начало настройки параметров для аутентификации хоста.

"Host authentication"

Выберите "ON" (ВКЛ) или "OFF" (ВЫКЛ) чтобы включить/выключить аутентификацию хоста.

"Host address"

Введите IP-адрес компьютера используемого в качестве хоста.

"Access level"

Выберите уровень доступа из следующх опций: Administrator / Camera control / Live viewing.

"Administrator":

Этот уровень доступа позволяет выполнять любые операции и использовать все функции камеры

"Camera control":

Этот уровень доступа позволяет оператору вести наблюдение с камеры и дает доступ к журналу тревоги "Alarm log list" и страничке "Control". Не дает права доступа к страничке "Basic setup" и "Advanced setup".

"Live viewing":

Этот уровень доступа позволяет только вести наблюдение с камеры. Управление камерой запрещено.

ШАГ 4

После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

Щелкните на выпадающий список "Delete Host" [▼], чтобы проверить IP-адрес компьютеров, зарегистрированных в аутентификации хоста. Если вы хотите удалить выбранный хост, щелкните мышкой на расположенную ниже кнопку [DEL]. Кроме зарегистрированного имени хоста появляется заключенный в квадратные скобки"[]" уровень доступа. Пример: 192.168.0.20 [1]

Уровень доступа

- [1]: Administrator
- [2]: Camera control
- [3]: Live viewing

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройки аутентификации пользователя

Начало настройки параметров аутентификации пользователя. Вы можете установить двойную аутентификацию для управления камерой. Первая – аутентификация хоста, а вторая аутентификация пользователя.

Аутентификация пользователя потребует ввода имени пользователя и пароля для доступа к камере, если запрашивающий доступ к камере компьютер не зарегистрирован в аутентификации хоста. Для хост-аутентификации можно зарегистрировать до 16 пользователей. Настройки аутентификации пользователя можно сделать на страничке "User authentication".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup". См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".





Щелкните на кнопку [Advanced setup].

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".



Щелкните на кнопку [Authentication].

Снимок экрана 3

Появляется страничка "Host authentication".



Снимок экрана 4

Появляется страничка "User authentication".



ШАГ З

Щелкните на закладку [User authentication].



Начало настройки параметров аутентификации по-льзователя.

"User authentication"

Выберите "ON" (ВКЛ) или "OFF" (ВЫКЛ) чтобы включить/выключить аутентификацию пользователя.

"User name"

Введите имя пользователя длиной до 32 символов.

"Password" / "Retype Password"

Введите пароль пользователя длиной по крайней мере 8 символов и не более 32 символов.

"Access level"

Выберите уровень доступа из следующх опций: Administrator / Camera control / Live viewing.

"Administrator":

Этот уровень доступа позволяет выполнять любые операции и использовать все функции камеры.

"Camera control":

Этот уровень доступа позволяет оператору вести наблюдения с камеры и дает доступ к журналу тревоги "Alarm log list" и страничке "Control". Не дает права доступа к страничке "Basic setup" и "Advanced setup".

"Live viewing":

Этот уровень доступа позволяет только вести наблюдение с камеры. Управление камерой запрещено.

ШАГ 5

После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

В выпадающем списке "Delete User" [▼] можно проверить зарегистрированных пользователей. Если вы хотите удалить выбранного пользователя, щелкните мышкой на расположенную ниже кнопку [DEL]. Кроме зарегистрированного имени пользователя появляется заключенный в квадратные скобки"[]" уровень доступа. Пример: admin [1]

Уровень доступа

- [1]: Administrator
- [2]: Camera control
- [3]: Live viewing

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Системные настройки

Системные настройки включают в себя такие параметры, как дата, имена камер и т.д. Выполняются на страничке "System".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "Basic setup". См. стр. 24 и 25 как вывести страничку "Basic setup".



|--|

Щелкните на кнопку [Advanced setup].

Снимок экрана 2

Появляется страница "Operation mode" из "Advanced setup".



|--|

Щелкните на кнопку [System].

Снимок экрана 3

Появляется страничка "System".

Advanced setup System Silver Kulti screen System System Main & Transmission Mini screen 2002-01-010-000 Autom & Transmission NTP sever address NTP sever Mann & Transmission NTP sever address NTP sever Mini screen Image setup Converse Autom for Transmission NTP sever address NTP sever Num of Transmission NTP sever address NTP sever Num of Transmission NTP sever Image setup Num of Transmission NTP sever address NTP sever Num of Transmission NTP sever Image setup Num of Transmission Image setup Image setup Num of Transmission NTP sever Image setup Num of Transmission NTP sever Image setup Num of Transmission Image setup Image setup Notwork Image setup Image setup DDNS Setup Image setup Image setup DDNS Setup Image setup Image setup DDNS Setup	Institution System Institution System Connex System Multi-screen System Marm & Transmission Status National status I2 (GMT) Greenwich Meen Time : Dublin Edinburgh Lisbon London * Delight avelog/Summer time) CN COFF Tase display pattern COMM/YYY/HHM Camera atom Enforce_connere SET SET DDMS CN COFF Help SET DDMS CN COFF Heave Setar DDMS CN COFF<	o Control Alarmice Setup	Entrance camera	01/01/2002_00#
System DDD Camera System DDD Mainisterem Camera Camera Camera Mainisterem Trace adjustment C Synchronization on whi NTP server Camera Alarne & Transmission Mainisterem DO2 - 01 - 01 0000 Comera Automatication Trace stage Camera Comera Comera Automatication Trace stage Comera Comera Comera Comera NUTP serve addeess Comera C	System System Centers Maild storp Maild store System Automatication System Automatication System Automatication System System 202-01-01<0000 (sear-model-day hour manue) Image: System NTP sever address Image: System NTP sever address Image: System System (GMT) Generation Manon Time: Dublin Edinburgh, Linbon, London Image: System Delight storing(Summer time) CON fro OFF Time display pattern COMMA/YYY/HIMM Image: Store Centers asine Effances_comera PowerLink/Access LED FON fro OFF Hott name MY+MM100 User name SET Paraved Access stareval		Entrance_contera	01012002 003
Cunera System Mold-screen C Systematado on who NTP server Alarm & Transmission C Systematado on who NTP server Attrimutigation The set space Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Autrimutigation The set space Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission The set space Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Nativer & Transmission C Systematado on who NTP server Daylight assignment frame / C ON C OFF C Status C Status C ON C OFF DDNS C ON C OFF DDNS C ON C OFF Southanse WorkMADD Uter name Paraword Career name Paraword	Cinners System Multi-screen The adjustment • Manual scripp • Synchronization with NTP server Aurour, d. Transmission NTP server address Multi-screen Image: Synchronization with NTP server Multi-screen Image: Synchronization with NTP server Multi-screen Image: Synchronization with NTP server NTP server address Image: Synchronization with NTP server NTP server Image: Synchronization with NTP server Sweave Image: Synchronization with NTP server Numeric Image: Synchronization	asic setup Advanced setup	System SNN	<u>P</u>
Minik screen ^o Manual stepp Mann & Transmission Autom of Transmission	Multi-screen "Manual step: "Manual step: Tane scipations: Multi-screen Aluma d. Transmission Tane scipations: Tane scipations: MTP port research: Screen 2002 - 01 - 01 0000 Authority ation Tane scipations: Tane scipations: Screen Tane scipations: Tane scipations: Screen Tane scipations: Tane scipations: Screen Network Tane scipations: Screen Tane scipations: Screen Tane scipations: Screen Network Tane scipations: Screen COMMATCHENAL MARKET Screen Tane scipation: Tane scipations: Tane scipation: Tane scipations: Tane scipationscipations: Tane scipationscipations: Tane scipations: Tane	Camera	System	
Multi-screen 202 - 01 - 01 0000 Alem & Transmission NTF strep address Authentication IT are state, or of the strep address Authentication IT are state, or of the strep address Ventor IT are state, or of the strep address Network IT are state, or of the strep address Italy IT are state, or of the strep address Italy IT are state, or of the strep address Italy Italy or of the strep address	Malkiszeren Tme extpp 2002 - 01 - 01 00.00 Mam & Transmission NTP sere addess Image: Constraints Authentication Image: Constraints Image: Constraints Summed Image: Constraints Image: Constraints Network Image: Constraints Image: Constraints Display: Image: Constraints Image: Constraints Network Image: Constraints Image: Constraints Display: Image:		Time adjustment	Manual setup Synchronization with NTP server
Alarm & Treasmission NTP sever address Authentication NTP pot Synchronization interval 12 Synchronization interval 12 Output (Albour) Time zone (MT) Generation News Time: Dubin; Edinburgh, Lisbon, London > Dylight storing/Sammer time) C ON = OFF Time display pattern DOMAYCYV1+HAM > Catern name Etrance_commer Power/Labdracess LED = ON = OFF DDNS C ON = OFF Host name Interval Ver name Parword Parword Interval	Allow & Transmission NTP sever address Authoritication NTP pot Synchronization interval 12 There core (GMT) Generation Mans Time: Dublin Editburgh, Lisbon, London > Delight averag@summer time) C ON © OFF Time darphay pattern COMM/YYYY1H1MM > Centers name Elemance_convera DEDID Setag DDNN Setag DDNN Setag DDNN Setag DDNN Setag DDNN Setag DDNN Setag DNN © OFF Hot name WYHM100 Ure name Parawed Access interval Thour >	Multi-screen	Time setup (year-month-day hour min:sec)	2002 - 01 - 01 00:00
Authentination I2 (1 - 6533) Syndrocination interval I2 (1 - 64533) Syndrocination interval I2 (1 - 64533) The zee (DAV) Greenrich Near Time Dubin, Edinburgh, Lisbon, London * Dylight avering Sammer time C N © OFF Time darphay pattern C N MAVYYYH HAM * Camera name Entrance_comma PowerfLink/Access LED ° ON © OFF DDNS ° ON © OFF Hort Sett Parword	Authentication 123 (1 - 65335) Synchronation interval 12 (1 - 24hour) The zone (GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London × Debright strange Stranger time) r ON ~ OFF Time darphay pattern DOI/MA/YYYYHHMA × Contra anise Contra Contra one Power/Lank/Access LED r ON ~ OFF DDNS CON ~ OFF Holt name WV404100 User name Parsword Parsword Inow ×	Alarm & Transmission	NTP sever address	
Authentication Synchronization interval 12 (1 - 24hour) Strong Cold Office Strong Cold Office Strong Network Cold office Strong Cold office Strong Biolog Former Strong Cold office Strong Biolog Cold office Strong Strong DDINS Strong Cold office Strong Strong Data strong Cold office Strong Strong Cold office Strong Cold office Strong Strong Strong Cold office Strong Strong Strong	Authentication I2 (1 - 24hour) Synchronization siterval I2 (1 - 24hour) Network I2 (1 - 24hour) Network I2 (1 - 24hour) Halp I2 (1 - 24hour) Time tarplay I2 (1 - 24hour) Contrast and signatures I2 (1 - 24hour) Network I2 (1 - 24hour) Time darplay attem I2 (1 - 24hour) Contrast and signatures I2 (1 - 24hour) Contrast and signatures I2 (1 - 24hour) Time darplay attem I2 (1 - 24hour) Contrast and signatures I2 (1 - 24hour) Time darplay attem I2 (1 - 24hour) Contrast and signatures I2 (1 - 24hour) Time darplay attem I2 (1 - 24hour) Contrast and signatures I2 (1 - 24hour) Viewer/Lank/Access LED IP (1 - 24hour) DDNS IP (1 - 24hour) Viewer and IP (1 - 24hour) Parsored IP (1 - 24hour) Access interval I hour *		NTP port	123 (1 - 65535)
Network Time zose [GMT] Greenwich Meen Time. Dubin, Edinburgh, Lisbon, London ■ Network PON @ OFF Time darphay pattern DOMMAYYYY H+MM ■ Claster a name Etrance_conset PowerLink/Access LED @ ON @ OFF DDNS SET DDNS DDNS DDNS DDNS DDNS DDNS Ver name W-V48r100 User name Parawed Parawed Inser	Network The tota (UMT) Greenwich Mean Time: Dublin: Edinburgh, Linbon, London * Network Polight saving/Summer time) © ON © OFF Time darphay on Tabour * Doublet saving/Summer time) © ON © OFF Time darphay pattern DD/MM/YYY/HHMM * Camera name Entrance_commera Power/Linb/Access LED © ON © OFF DDNS © ON © OFF DDNS © ON © OFF Hot name WY-NMID0 Ure name Image Vareau Image Access interval Thour *		Synchronization interval	12 (1 - 24hour)
Network CoN © OFF Indeploy Closer © 24hoar Indeploy Closer © 20hoar Indeploy Indeploy Indeploy Indeploy	System Daylight saving/Summer time) O.N.F.OFF Time display attern DOM/WYVHHMM	Autoentication	Time zone	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 💌
Network Tme display pattern DD/M/V/V/ H+MM Network DD/M/V/V/ H+MM	Status Time display pattern CD/MA/YYY/HHMM Network CD/MA/YYY/HHMM Time display pattern CD/MA/YYY/HHMM Charte anime Finores_converse Power/LaddAccess LED © ON © OFF DDNS © ON © OFF DDNS © ON © OFF Hoit name WY4M010 User name Parsword Parsword		Daylight saving(Summer time)	C ON @ OFF
Time display pattern DD/MM/YWYHH1MM Catert n alone Ethonce_comme Catert n alone Ethonce_comme Power/Lok/Access LED PON COFF SET SET DDNS CON COFF Hot name WV49/100 User name Paraword Paraword Inour	Network Itale DD/MM/WYHHMM 1iale Finance_comera 1iale Finance_comera DDNS © ON © OFF Bott name WV-MNI00 Ure name Import Access interval 1 hour	System	Time display	C 12hour @ 24hour
Network Catern name Etrance_comment Holp Power/Lab/Access LED PON ^OFF DDNS PON ^OFF Hot name MV-18/100 Uter name Pareword Pareword Incess interval	Network Campra aame Edmande_comma Bielp Con roopF DDNS Con roopF DDNS Con roopF Hot name WV-tot 100 Vare name Password Password Access interval 1 hour 1 hour	a sur a s	Time display pattern	DD/MM/YYYY HH:MM
DDNS Schap DS Sch	PowerLank/Access LED © ON © OFF Itolp DDNS © ON © OFF DDNS © ON © OFF Hottame WV-104/100 User name Parsword Access interval 1 hour 1 hour	Network	Camera name	Entrance_camera
Halp Halp DDNS Setup DDNS CON © OFF Host name WV-NAMID0 User name Parsword Access interval Thour	DDNS ON POFF Exercise WV+4x100 User name WV+4x100 Parsword Parsword Access interval 1 hour	and a subsection of the subsection of the	Power/Link/Access LED	• ON C OFF
DDNS Setap DDNS CON COFF Elot name WANNOU Urer name F Paraword F Access interval Thour C	DDNS CON COFF DDNS CON COFF Hort name WW484100 User name P Parsword P Access interval 1 hour ▼	Help		SET
DDNS CON COFF Host name WAAM100 User name Fassword Fass	DDNS CONFOFF Hottname WV-494/100 User name Farsword Access interval 1 hour 3	The second second second	DDNS Setup	
Host name W-AbA100 Ustr name Parsword Access interval Thour	Host name WV-NAM100 Urer name Password Access interval 1 hour		DDNS	C ON @ OFF
Urer anno Parsword Access interval Thour	User name Parsword Access interval I hour		Host name	WV-NM100
Password Access interval Thour	Parsword Access interval Thour		User name	
Access interval 1 hour	Access interval 1 hour 💌		Password	
			Access interval	1 hour 💌

Выбор установок

System

"Time adjustment"

Выберите тип настройки времени.

Manual setup: Настройка времени вручную.

Synchronization with NTP server: Время настраивается автоматически по данным с сервера NTP.

"Time setup (year-month-day hour:min:sec)"

Введите год, месяц, день, час, минуты и секунду, если выбран параметр "Manual setup" в установке "Time adjustment".

Year: Введите 4 цифры

Month and day: Введите 2 цифры на каждый параметр Hour, minute and second: Введите 2 цифры на каждый ед. измерения времени, разделяя двоеточием (:).

"NTP server address"

Введите адрес сервера NTP, если выбран параметр "Synchronization with NTP server" в установке "Time adjustment".

"NTP port"

Введите номер порта сервера NTP.

"Synchronization interval"

Введите час в диапазоне от "1" до "24" для выбора периодичности доступа к серверу

NTP для синхронизации времени.

"Time zone"

Если используется сервер NTP, выберите часовой пояс в зависимости от места установки камеры.

ШАГ З

Выберите установки на страничке "System". Подробнее по установкам см. ниже.

ШАГ 4

После завершения настройки щелкните на кнопку [SET].

"Daylight saving (Summer time)"

Если выбран параметр "ОN" (ВКЛ переход на летнее время),текущее время будет показано как минус 1 час. Если выбран параметр "ОFF" (ВЫКЛ) после того, как Вы выбрали "ON", 1 час будет добавлен к текущему показанному времени.

"Time display"

Выберите систему времяисчисления "12hour" или "24hour".

"Time display pattern"

Выберите формат индикации даты.

"Camera name"

Введите имя камеры. Введенное имя камеры будет показано при нажатии кнопки обновления страницы браузера, или при последующем запуске браузера.

Символы для имени камеры "Camera name":

До 32 символов длиной

"Power / Link / Access LED"

Щелкните на селективную кнопку "ON" чтобы использовать светодиод для индикации статуса. Щелкните на селективную кнопку "OFF", чтобы индикатор (LED) был выключен все время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

DDNS Setup

DDNS (Динамическая Система Имен Доменов) позволяет Вам получить доступ к камере введя имя хоста и имя домена.

"DDNS"

Выберите "ON" (ВКЛ) или "OFF" (ВЫКЛ) – включить/выключить использование Динамической Системы Имен Доменов. (DNS). Для технического обслуживания камеры требуется подключение к серверу с ограниченным доступом.

"Host name"

Введите имя хоста, полученное у администратора сервера. Имя домена можно не вводить.

Символы для "Host name"

До 255 символов длиной (ABCDE-FGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789.-) Имя хоста по умолчанию "Host name": WV-NM100

"User name"

Введите имя пользователя, выданное администратором сервера.

Символы для "User name"

До 32 символов длиной (ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! #\$%'=~Г{}?_-^/@*.+)

Имя хоста по умолчанию "User name":

Ничего не введено для этого параметра.

"Password"

Введите пароль, полученный у администратора сервера.

Символы для "Password"

От 1 до 32 символов длиной (ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! # $%'()=~\Gamma\{<>?_-^/[]/@^*,:;+\)$ Пароль по умолчанию "Password" Ничего не введено для этого параметра.

"Access interval"

Выберите 10 минут, 30 минут, 1 час, 6 часов или 24 часа в качестве периода доступа к DDNS для настройки IP.

Значение по умолчанию для "Access interval": 1 час

Кнопка [Info]

Выводит страничку с информацией об ошибках. Когда возникает ошибка, можете посмотреть имеющиеся инструкции. Более подробно см. стр. 73.

! Важно !

- Если параметры настроек, выполненных на страничке "Basic setup" и в "Advanced setup" пересекаются (разные), то последние настройки имеют больший приоритет.
 Например, если на страничке "System" Вы выбрали параметр установки, отличный от ранее выбранного параметра той же установки на страничке "Basic setup", то использован будет параметр на "System".
- Если Вы используете функцию DDNS, выберите ON (ВКЛ) для DNS на страничке "Network" (см. стр. 26), и не забудьте задать IP-адрес сервера DNS.

Настройки SNMP

Начало настройки SNMP (Простой Протокол Сетевого Управления): групповое имя, имя оборудования, место и адрес электронной почты/номер телефона.

Эти параметры необходимы, когда вы подключаетесь к административному ПО (SNMP менеджер).

Эти настройки выполняются на страничке "SNMP".

Снимок экрана 1

Начало работы со странички "System".

См. стр. 64 и 65 как вывести страничку "System".



ШАГ 1

Щелкните на закладку [SNMP] на страничке "System".

Снимок экрана 2

Появляется страничка "SNMP".

WV-NM100 Network Camera - Microsoft Internet E	splorer	_ @ X
Eile Edit View Fgvorites Iools Help		
(+ · → · Ø @ 6 Ø @ 10 Ø E.	32	
Address Athp://192.168.0.10/admin/index_setting.html		💌 🔗 Go 🛛 Links 🎽
Top Control Alarm log Setup	Entrance_camera	01/01/2002 00:00
Basic setup Advanced setup	System SNMP	
Camera	SNMP setup	
	Community name	public
Multi-screen	Equipment name	WV-NM100
	Location	
Alarm & Transmission	Contact (Mail address or tel no for manager.)	
		Set
Authentication		
an a		
System		
Construction of the second second second second		
Network		
Holp		
		I I Image



Выберите установки на страничке "SNMP". Подробное описание каждой установки см. на следующей странице.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Выбор установок

"Community name"

Введите имя подконтрольной группы (совокупности сетевых узлов)

Это имя должно совпадать с групповым именем SNMP.

Символы для "Community name"

До 32 смволов длиной (ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! # $%'()=-\Gamma\{<>,-^{[]}@^{,;;+})$

Значение по умолчанию "Community name": public

"Equipment name'

Введите тоже же имя, что и в "Camera name" на страничке "Basic Setup". (См. стр. 31.)

Символы для "Equipment name"

До 32 смволов длиной (ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! #\$%'()=~ Γ {>?_-^[]/@*,:;+\)

Значение по умолчанию "Equipment name": WV-NM100

! Важно !

В целях безопасности, измените групповое имя по умолчанию "public" на страничке "SNMP" независимо от того, используется SNMP или нет.

При изменении группового имени на страничке "SNMP", так же измените групповое имя SNMP-менеджера, чтобы оно совпадало с новым введенным именем.

"Location"

Введите имя места, где установлена камера.

Символы для "Location"

До 32 смволов длиной (ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! #\$%'()=~Г{}<>?_-^[]/@*,:;+\)

Значение по умолчанию "Location"

Ничего не введено для этого параметра.

"Contact"

Введите адрес электронной почты или номер телефона администратора сервера.

Символы для "Contact"

До 255 смволов длиной (ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! #\$%'()=~ Γ {}<>?_-^[]/@*,:;+\)

Значение по умолчанию для "Contact"

Ничего не введено для этого параметра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВКИ "HELP"

См. страничку справки "Help" на предмет более подробных пояснений по работе и установкам.

Чтобы появилась нижеприведенная страничка справки "Help", щелкните на кнопку [Help].

Чтобы вывести на монитор подсказку, щелкните на нужный Вам пункт.



ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ

Вы можете обновить встроенные программы камеры до последней версии.

По вопросам обновления обращайтесь к дилеру.

Перед обновлением встроенных программ, сохраните имеющиеся на жестком диске компьютера.

ШАГ 1	Скачайте последнюю версию встроенных программ с вышеприведенного сайта и сохраните их в папке на жестком диске компьютера (например: C:\nm100). Необходимые описания даны на веб-сайте и в фале "readme.txt", который прилигается к последней версии программ.
	Запустите браузер и введите следующее: http://xxx.yyy.zzz.nnn/admin/upload.html (xxx.yyy.zzz.nnn – IP-адрес камеры.) Появляется страничка "HTML and Firmware upload".
ШАГ 2	Щелкните на кнопку [Browse] для выбора программы, затем щелкните кнопку [Upload].
ШАГ З	Щелкните на одну из селективных кнопок чтобы инициализировать или не инициализировать дан- ные после закачки.
ШАГ 4	Щелкните на кнопку [Upload]. Появляется окно, где Вы можете проверить загрузку и инициализацию данных. (Если после загруз- ки данные не инициализированы, окно, в котором можно проверить процесс закачки, не появляет- ся, но закачка начинается.)
ШАГ 5	Щелкните на кнопку [OK]. Начинается обновление встроенных программ. Этот процесс занимает приблизительно 6 минут. (Без инициализации займет примерно 4 минуты. В зависимости от возможности сети время загруз- ки может варьироваться.) После завершения закачки автоматически появляется главная страница.

! Важно !

- Для перепрошивки камеры используйте компьютер, подключенный к той же подсети, что и камера.
- При обновлении программ, убедитесь, что имя файла обновления "firmware.img" (прописными буквами).
- После щелчка на кнопку [Upload] следующее окно появится приблизительно через 70 секунд.
- В процессе загрузки обновления не выключайте питание камеры и не вытаскивайте кабель Ethernet.
- Не работайте в браузере, даже не настраивайте размер окна.
- Следующие сетевые данные не инициализируются: IP-адрес, маска сети, шлюз по умолчанию порт HTTP, ВКЛ/ВЫКЛ ВООТР, DHCP и DNS, а так же первичный и вторичный адреса DNS.

ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед запросом ремонтных работ, попробуйте самостоятельно проверить следующие возможные методы устранения возникшей неполадки.

Если приведенные ниже способы устранения не помогли устранить неполадку, обратитесь в магазин, где вы приобретали камеру.

Неполадка	Вероятная причина/метод устранения	См. стр.
Питание	 Подключен ли входящий в комплект поставки сетевой адаптер к входному разъему питания DC, расположенному на задней панели камеры? Проверьте, плотно ли вставлен сетевой адаптер. 	10
не подается.	 Проверьте, плотно ли вставлен сетевой адаптер в ро- зетку питания. 	-
	 К разъему Ethernet, расположенному под крышкой кор- пуса камеры, подключен кабель категории 5? 	10
	• Горит ли индикатор (LED) связи, расположенный ря- дом с разъемом Ethernet? Если индикатор коммуника- ции не горит, возможно, неправильно выполнено под- ключение к сети LAN. Проверьте правильно ли подклю- чен кабель, а так же плотно ли он вставлен.	10
Не удается получить	• Проверьте, правильно ли задан IP-адрес камеры.	17
	 Возможно, вы пытаетесь подключится по неправильному IP-адресу.Проверьте подключение следующим образом: Откройте на своем компьютере строку приглашения для ввода команды: > ping (здесь введите IP-адрес, присвоенный камере NM100) Если вы получите ответ от камеры NM100, значит она работает нормально. Если же ответа нет, выключите питание NM100 и поступите следующим образом: Измените IP-адрес с помощью ПО "Panasonic IP Setup". Проинициализируйте камеру. Для этого нажмите переключатель сброса настроек, расположенный на задней панели камеры. IP-адрес вновь приобретет значение по умолчанию "192.168.0.10". 	10, 16, 17

ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Вероятная причина/метод устранения	См. стр.
Не удается получить доступ из браузера.	 Проверьте, не присвоен ли один IP-адрес другим устройствам? Есть ли разногласия в адресе и подсетью сети, к которой пытаетесь получить доступ? В том случае, когда камера и компьютер подключены к одной подсети. IP-адрес камеры и компьютер задан в рамках одной подсети? Выбрано ли использование прокси-сервера "Use Proxy Server" в настройках браузера ? Если вы пытаетесь получить доступ к камере в рамках одной подсети, рекомендуется вводить адрес камеры в поле "Don't Use Proxy For These Addresses". В том случае, когда камера и компьютер не подключены к одной подсети. Правильно ли выставлен IP-адрес шлюза по умолчанию камеры? 	-
Отсутствует изображение.	• Проверьте, включено ли питание камеры.	10
Изображение не	• В зависимости от версии Вашего браузера, могут воз- никать сложности с обновлением изображения и управления камерой. Рекомендуется использовать Netscape Communicator 4.73, 4.78, или Internet Explorer 5.5, 5.5SP2, 6.0.	8
обновляется.	• В зависимости от трафика внутри сети а так же от числа людей, работающих с камерой, могут возникать сложности с отображением изображения с камеры. Щелкните на кнопку обновления страницы браузера, чтобы обновить изображение с камеры.	-
Документы HTML не показываются.	 Возможно, файлы HTML в камере испорчены. См. стр. 10 на предмет инициализации файлов с помощью пе- реключателя инициализации документов HTML. 	10

ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Вероятная причина/метод устранения	См. стр.	
Живое изображение не обновляется / изображе- ние по сработавшему сигналу тревоги не об- новляется.	 Поскольку данные были взяты из кэша компьютера, запрос изображения на камеру не был выполнен. Если это случается часто, рекомендуется выполнить следующие настройки в браузере. Если используется Netscape Communicator Задайте величину кэша памяти и кэша диска как 0 Кбайт в [Advanced Cache] в меню [Preferences]. Так же, проверьте стоит ли параметр "Every time" в "Document in cache is composed to document on network" в [Cache] меню ([Preferences] – [Advance] – [Cache]). Если используется Internet Explorer Поставьте "Every visit to the page" в "Check for newer versions of stored pages" из "Temporary Internet Files" в 	_	
Мигает индикатор питания.	Кто-то работает с камерой. После прекращения работы с камерой, этот индикатор продолждает мигать еще при- мерно 2 минуты. В режиме MPEG-4 Multicast, индикатор продолжает мигать. Это не является признаком неисп- равности камеры.	11	
Неполадка	Вероятная причина/метод устранени	я	
Периодически осматри- вайте шнур питания и вил- ку сетевого адаптера.			
Изоляция шнура питания повреждена.	 Шнур питания или вилка повреждены. Если Вы будете продолжать их использовать, может произойти возгорание или электрический разряд. Незамедлительно вытащите сетевой адаптериз сети питания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. На шнуре питания появляется влага или он нагревается при из- 		

Шнур питания и вилка сетевого адаптера нагреваются во время работы.

гибе или натяжении во время работы.
ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Список сообщений об ошибках

CNATD

SMTP	1	r
Категория	Сообщение об ошибке	Возможная причина/метод устранения
Ошибка РОР3-сервера	Authentication error (POP3)	Возможно, введенное имя пользователя и/или пароль неверные. Проверьте настройки почты.
	Cannot connect to POPS server	 Возможно, IP-адрес сервера РОРЗ неправильный. Возможна перегрузка (неполадки) сервера РОРЗ. Обратитесь к Вашему администратору сети.
Ошибка сервера SMTP	Authentication error (SMTP)	Возможно, введенное имя пользователя и/или пароль неверные. Проверьте настройки почты.
	Connection error to DNS server (Cannot resolve server name)	 Возможно, введено неверное имя DNS-сервера. Проверьте настройки DNS. Возможна перегрузка (неполадки) сервера DNS. Обратитесь к Вашему администратору сети.
	Cannot connect to SMTP server	 Возможно, IP-адрес сервера SMPT неправильный. Возможна перегрузка (неполадки) сервера SMPT. Обратитесь к Вашему администратору сети.
Ошибка соединения	MAIL FROM command error	Возможно, введенный почтовый адрес отправителя не- верный. Проверьте настройки почты.
	RCPT TO command error	Возможно, введенный почтовый адрес получателя не- верный. Проверьте настройки почты.
Внутренняя ошибка	Undefined error	Возможно, неполадки с почтовой службой. Проверьте настройки почты.
FTP		
Ошибка FTP-сервера	Connection error to DNS server (Cannot resolve server name)	• Возможно, введено неверное имя DNS-сервера. Проверьте настройки DNS.
		 Возможна перегрузка (неполадки) сервера DNS. Об- ратитесь к Вашему администратору сети.
	Cannot connect to FTP server	• Возможно, IP-адрес сервера FTP неправильный.
		 Возможна перегрузка (неполадки) сервера FTP. Об- ратитесь к Вашему администратору сети.
	Connection error occurred on FTP server	Возможно, со стороны сервера FTP произошла ошибка соединения.
Ошибка соединения	File transfer error	Возможно, не прошла отправка файла. Проверьте со- стояние сетевого подключения.
	Passive mode error	Возможно, во время передачи с FTP произошла ошиб- ка. Проверьте настройки FTP-клиента.
	Log out failed	Возможно, во время соединения с сервером произош- ла ошибка. Обратитесь к администратору сервера.
	Directory change failed	Возможно, указан неправильный путь к папке. Проверьте настройки FTP-клиента.
	User name or password isn't cor- rect	Возможно, введенное имя пользователя и/или пароль неверные. Проверьте настройки FTP-клиента.
Внутренняя ошибка	Undefined error	Возможно, произошли неполадки со службой FTP. Про- верьте настройки FTP-клиента.

ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

DDNS		
Ошибка соединения	Cannot connect to DDNS server	• Возможно, IP-адрес сервера DDNS неправиль- ный.
		 Возможна перегрузка (неполадки) сервера DDNS. Обратитесь к администратору сервера.
	User name or password isn't correct	Возможно, введенное имя пользователя и/или па- роль неверные. Проверьте конфигурацию DDNS.
	IP address update failed	Возможно, неправильные настройки DDNS. Прове- рьте конфигурацию DDNS.
Внутренняя ошибка	Undefined error	Возможно, произошли неполадки со службой DDNS. Проверьте конфигурацию DDNS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Камера

Эффективных пикселей	660 (Γ) × 492 (B)
Объектив	F2.35 Угол обзора по горизонтали: 51° фокусное расстояние 50 см ~ ∞
Минимальная освещенность	10 I× (1 фут-свеча) (30 кадр/сек, выдержка Slow: ВЫКЛ) 2 I× (0.2 фут-свеча) (Чувствительность: установлено 10)
Диапазон поворота камеры	140° (-70° ±70°)
Диапазон наклона камеры	120° (-90° ±30°) при настенном монтаже
Предварительно устанавливаемые положения Поворот/ Наклон камеры	8 положений

• Другие характеристики

Источник питания	9 В DC, 330 мА (с использованием входящего в комплект сетевого адаптера)
Источник питания (на сетевой адаптер)	230 В АС, 50 Гц, 200 мА
Диапазон рабочих температур	0°C ± 40 °C (32°F – 104°F)
Диапазон рабочей влажности	Менее 90% (без конденсата)
Методы сжатия	форматы JPEG или MPEG-4
Разрешение	JPEG: VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) / QQVGA (160 × 120) MPEG-4: CIF(352 × 288)/QCIF(176 × 144)
Качество изображения	JPEG: Высочайшее/ Высокое/ Нормальное / Низкое MPEG-4: Высокое/ Нормальное / Низкое
Размер изображения	×1.0 / ×1.5 / ×2.0 (разрешение не меняется)
Интерфейс	10 Base-T / 100 Base-TX порт (RJ-45) × 1
Вход сигнализации	ВЫКЛ: размыкание или 4 В DC -5 В DC ВКЛ: контакт на землю GND
Выход сигнализации	Выход коллектора (внутреннее повышение напряжения) ВЫКЛ: размыкание или 5 В DC или меньше ВКЛ: 50 мА или меньше, 1 В DC или меньше
Выход AUX	Выход коллектора (внутреннее повышение напряжения) ВЫКЛ: размыкание или 5 В DC или меньше ВКЛ: 50 мА или меньше, 1 В DC или меньше
Bec	Примерно 180 гр. (Без сетевого адаптера)
Габариты	95 мм (В) × 93 мм (Ш) × 61.5 мм (Г) [3.74"". (В) × 3.66". (Ш) × 2.42". (Г)] (без скобы для настенного монтажа)

Стандартные аксессуары:

Сетевой адаптер (№ NOJCEF000002 : для Великобритании		Винты-фиксаторы крышки на корпусе камеры	2 шт
NOJCEF000001 : за пределами Великобритании)	1 шт.	Этикетка (на которой написан пароль д	
Диск CD-ROM	1 шт.	ля установки плагина MPEG-4)	1 шт
Руководство	1 шт.	Этикетка (на которой записан МАС-адрес)	1 шт
Винты	2 шт.		
Скоба для настенного монтажа	1 шт.		

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Термин	Пояснение
Кросс-кабель	Кабель Ethernet предназначенный для прямого соединения компьютера с другим компьютером без использования марш- рутизаторов или хабов Ethernet.
DDNS (Динамическая Система Имен Доменов)	Система, которая присваивает фиксированные доменные имена динамическим глобальным IP-адресам в Интернет. На- пример, когда IP-адрес дается сервером DHCP, IP-адрес за- меняется на новый при каждом доступе в сеть. Это может при- вести к появлению трудностей с удаленным доступом пользо- вателя меняет связь между именем хостом и IP-адресом, таким образом, пользователь может получить доступ с фикси- рованным доменным именем.
Шлюз по умолчанию	Оборудование, такое как компьютер или маршрутизатор, ко- торое работает шлюзом и обеспечивает доступ с компьютера за пределы сети.
DHCP (Протокол Динамической Конфигурации Хоста)	DHCP автоматически присваивает IP-адреса клиентам в сети. DHCP-сервер управляет такой информацией, как IP-адреса, адреса шлюзов, имена доменов, маска подсети, и присваива- ет IP-адреса клиентам.
DNS (Служба Имен Доменов)	Эта система связывает имена доменов с IP-адресами в Интернет. Поскольку трудно запомнить IP-адреса, состоящие из длинного набора цифр, DNS преобразовывает доменные имена, состоящие из обычных символов, в IP-адреса.
Загрузка (закачка)	Передача данных с удаленного компьютера на локальный компьютер.
Ethernet	Среда обмена данными для локальных сетей, разработанная корпорацией Xerox.
Хаб Ethernet	Концентратор, используемый в сетях 10Base-T и 100Base-TX. Существует несколько видов концентраторов с различным числом портов: 8-портовые, 4-портовые и так далее
Частота смены кадров	Число кадров в секунду, которые выводятся во время воспро-изведения.
FTP (Протокол Передачи Файлов)	Протокол, который используется для передачи файлов по се- тям с TCP/ IP, таким как Интернет и локальная. Этот протокол используется так же часто как HTTP и SMTP / POP3 в Интернет.
Установка	Добавление в систему оборудование или программного обес- печения. Этот термин используется при установке платы рас- ширения в оборудование или добавлении новых программ в систему.
IP-адрес	Адресная информация, используемая в протоколе IP. Каждому устройству в таких сетях, как локальная или Интернет, присва- ивается уникальный адрес.
JPEG (Объединенная группа экспертов в области фотографии)	Стандартный формат файла цифровых изображений (непо- движных) от ITU-TS (Международный Телекоммуникационный Союз – Телекоммуникационный Сектор: ранее CCITT) и ISO (Международная Организация по Стандартизации). Коэффи- циент сжатия -1/10 до 1/100.
LAN (Локальная сеть)	Сеть сравнительно небольшого рамера, например на одном этаже, в одном здании или на небольшой территории.

Термин	Пояснение
МАС-адрес	Уникальный адрес, присваиваемый сетевым адаптерам. Передача и прием данных осуществляется через Ethernet с помощью этих уникальных адресов.
Сетевая маска	См. "Маска подсети".
Post-Alarm	Состояние датчика движения после срабатывания сигнала тревоги.
Pre-Alarm	Состояние датчика движения до срабатывания сигнала тревоги.
Ргоху-сервер	Сервер, используемый для ускорения работы между сетями. Устраняет ненужный трафик вызванный кэшированием и увеличи- вает конфиденциальность работы с компьютера в Интернет.
Маршрутизатор	Устройство, используемое для передачи данных из одной сети в другую. Для определения маршрута передачи данных маршрутиза- торы пользуются IP-адресами.
SMTP (Простой Протокол Электронной Почты)	Протокол, используемый для отправки электронной почты в Интер- нет или локальной сети. Этот протокол управляет обменом элект- ронными письмами между двумя почтовыми серверами, или испо- льзуется для пересылки электронных сообщения пользователем на сервер.
SNMP (Простой Протокол Сетевого Управления)	Протокол, используемый для мониторинга устройств, подключен- ных к сетям TCP/IP, таким как Интернет или локальная. SNMP-ме- неджер используется для контроля статуса хаба/маршрутизатора Ethernet и трафика в сети.
"Прямой" кабель	Кабель, предназначенный для сетей 10Base-T / 100Base-TX и испо- льзуемый для подключения компьютера к хабу Ethernet.
Маска подсети	IP-адрес включает две составляющих: адрес сети и адрес хоста. Маска подсети используется для определения какой подсети при- надлежит IP-адрес.
TCP / IP (Транспортный протокол)	(Протокол Интернет) Основной протокол в Интернет, и на текущий момент наиболее распространенный. Этот сетевой протокол был разработан при финансовой поддержке Департамента Обороны Соединенных Штатов.
Веб-браузер	Программа для работы в сети. Наиболее известные и широко испо- льзуемые браузеры – Internet Explorer от Microsoft и Netscape Com- municator от Netscape Communications Corporation, и так далее.
Модем xDSL	Устройство, использующееся для высокоскоростной цифровой передачи данных по телефонным линиям. xDSL является общим названием для таких технологий, как ADSL, RADSL, HDSL, и VDSL.

Матсушита Электрик Индастриал Ко., Лтд. Интернет-сайт: http://www.panasonic.co.jp/global/